

VEB
KOMBINAT ZENTRONIK
RECHENELEKTRONIK
MEININGEN/ZELLA MEHLIS

PROGRAMMIERUNG
UND BEDIENUNG DES
DIGITALEN
KLEINRECHNERS C 8205
HEFT 7
FESTKOMMAINTERPRETIERENDES
PROGRAMMSYSTEM
MIT VARIABLER SPEICHERWORTLÄNGE FIPS v



Programmierung und Bedienung des digitalen Kleinrechners C 8205

Heft 7

Festkommainterpretierendes Programmsystem mit variabler Speicherwortlänge FIPS v Programmierung und Bediehung dat digitalen Kleintedigen C 8205

Heff

Fesikommunicarpreliorendes Programmsystem

mit vandblet Speidretworlänge

学艺学用

## Inhaltsverzeichnis

#### 0. Einführung

#### 1. Informationsdarstellung

- Externe Darstellung 1.1.
- 1.1.1. Dezimalzahlen
- Oktalzahlen 1.1.2.
- 1.1.3. Befehlsdarstellung
- 1.1.3.1. Adressierung
- 1.1.3.2. Maschinenbefehle
- 1.1.3.3. Systembefehle
- 1.1.4. Textdarstellung Interne Darstellung
- 1.2.1. Triaden
- Dezimalzahlen 122

#### Eingabeorganisation 2.

- 2.1. Großes Eingabeprogramm
- 2.1.1. Relative Programmierung
- 2.1.2. Einaabekennzeichen
- Kleines Eingabeprogramm 2.2.

#### 3. Systembefehle

- 31 Befehlsmodifikation
- Substitution 3.1.1.
- 3.1.2. Adressenänderung
- 3.1.3. Registertransport
- 3.1.4. Adressenänderung + Registertransport
- Einfache Anwendungen der Befehlsmodifikation 3.1.5.
- Standardbefehle 32
- 3.2.1. Leerbefehl
- 3.2.2. Addition
- 3.2.3. Subtraktion
- 3.2.4. Multiplikation
- 3.2.5. Division
- 3.2.6. Eingabe
- 3.2.6.1. Eingabe Wort
- 3.2.6.2. Eingabe Satz 1
- 3.2.6.3. Eingabe Satz 3 3.2.7. Ausgabe
- 3.2.7.1. Aufbau Druckregister
- 3.2.7.2. Ausgabe Wort
- 3.2.7.3. Ausgabe Satz 1
- 3.2.7.4. Ausgabe Satz 3
- 3.2.7.5. Ausgabe Text
- 3.2.8. Sprungbefehl
- 3.3. Summenbefehle
- 3.3.1. Summenbefehl Addition
- 3.3.2. Summenbefehl Subtraktion
- Sonderbefehle 34

- 3.4.1. Sonderbefehle ohne Beeinflussung der Indexregister
- 3.4.2. Sonderbefehle mit Beeinflussung der Indexregister
- 3.4.3. Liste ausgewählter Sonderbefehle
- 3.4.3.4 Character falls
- 3.4.3.1. Stoppbefehle 3.4.3.2. Löschbefehle
- 3.4.3.3. Ausgabe Zeichen
- 3.4.3.4. Transport Indexregisterinhalt nach a
- 3.4.3.5. Transport Inhalt von a nach Indexregister
- 3.4.3.6. Addition Spur
- 3.5. Übergang von der Abarbeitung von Systembefehlen zu Maschinenbefehlen und umgekehrt
- 3.6. Programmierbeispiele
- 3.6.1. Bestandsrechnung
- 3.6.2. Toleranzprüfung
- 3.6.3. Inventurauswertung

#### 4. Hilfsprogramme

- Ausdruck R dezimal
- 4.2. Ausdruck PZ und AC
- 4.3. Bereichsausschreiben
- 4.4. Ausdruck Zelleninhalt 7777 bzw. bz und ac
- 4.5. Vergleichsprogramm
- 4.6. Bereichsausstanzen

#### 5. Herstellung eines Lochbandes

- 5.1. Allgemeines
- 5.2. Programmstreifen
- 5.3 Datenstreifen

### 6. Allgemeine Regieanweisung

- 6.1. Systemeingabe
- 6.2. Systemkontrolle
- 6.3. Ausschalten von "Textausgabe" bzw. "Division"
- 6.4. Programmeingabe
- 6.4.1. Eingabe absolutes Programm
- 6.4.2. Eingabe relatives Programm
- 6.5. Programmvergleich
- 6.6. Programmansprung
- 6.7. Schrittweise Programmabarbeitung
- 6.8. Überlaufanzeigen
- 69 Korrektur falscher Plätze
- 6.9.1. Befehle und Konstanten
- 6.9.2. Änderung von Miniwort, Füllwort oder Doppelwort
- 6.10. Bereichsausstanzen
- 6.11. Bereichsausschreiben oktal

#### Anhana:

- Tab. 1 Externer R 300 Lochbandcode
- Tab 2 Schlüsselnummern für Textcodierung
- Tab. 3 Systembefehle FIPS v
- Tab. 4 Programm "Bestandsrechnung" auf Programmierformular

# 0. Einführung

Ein Programm für Rechenautomaten besteht aus einer Folge von elementaren Anweisungen (Befehlen), die nacheinander vom Automaten auszuführen sind. Durch Sprungbefehle kann die fortlaufende Abarbeitung unterbrochen und an einer gewünschten Stelle fortgesetzt werden, insbesondere kann so ein Programmetil mehrfach durchlaufen werden (zyklische Programmet).

Die Liste der zulässigen Befehle ist durch den Automatentyp vorgegeben. Sie beeinflußt entscheidend den erforderlichen Programmieraufwand und den zur Abspeicherung des Programmes benötigten Speicherraum.

In der Befehlsliste des C 8205 sind Befehle wie Eingabe und Ausgabe eines Dezimalwortes, Multiplikation und Division nicht enthalten. Für diese Operationen werden deshalb Teilprogramme verwendet, die von beliebigen Stellen aufgerufen werden können und nach Abarbeitung an die aufrufende Stelle zurückführen (Unterprogramme). Da diesen Unterprogrammen gewöhnlich bestimmte Parameter übermittelt werden müssen, ergeben sich relativ lange Befehlsfolgen, und Programmierungsfehler treten leicht auf.

Werden hingegen erst bei Abarbeitung des Programmes Pseudobefehle durch ein Entschlüsselungsprogramm analysiert und damit die Abarbeitung entsprechender Maschinenbefehlsfolgen gesteuert (interpretierende Abarbeitung), so kann auf dem C 8205 ein leistungsfähigeres Befehlssystem simuliert werden. Das Entschlüsselungsprogramm selbst erfordert nur wenig Speicherplatz, und durch die Programmierung mit Pseudobefehlen wird die Länge der Objektprogramme wesentlich reduziert. Zu beachten ist jedoch, daß bei Abarbeitung jedes Befehles eine zusätzliche Entschlüsselungszeit erforderlich ist.

Ein System, bestehend aus dem Entschlüsselungsprogramm, den erforderlichen Maschinenbefehlsfolgen analog den Unterprogrammen bei direkter Abarbeitung und der Eingabeorganisation zur Programmeingabe, stellt also für den Anwender in Verbindung mit dem C 8205 einen Rechenautomaten mit neuen Parametern dar. Ein Systemwechsel ist in wenigen Minuten möglich und erlaubt eine optimale Anpassung an die vorliegenden Probleme.

Ein solches System stellt das FIPS v (festkommainterpretierendes Programmsystem mit variabler Speicherwortlänge) dar. Sein Einsatzgebiet wird durch folgende Eigenschaften gekennzeichnet:

- leistungsstarke Einadreßbefehle mit weitgehend analytischem Aufbau
- 2 Rechenregister, 8 Indexregister, 8 Druckregister
- günstige Möglichkeiten der Befehlsmodifikation
- Festkommaverarbeitung bis zu 18stelliger Dezimalzahlen
- optimale Ausnutzung des Arbeitsspeichers durch programmierbare Wortlänge (bis 13 Dezimalstellen) bei Transporten von und zum Hauptspeicher
- Eingabe und Ausgabe von Dezimalzahlen auch im Satz
- bei Nichtbedarf anderweitige Nutzung des Speicherplatzes der Systemteile "Textausgabe" und "Division" sowie der Hilfsprogramme möglich.

Das System ist besonders für ökonomische und ökonometrische Berechnungen geeignet, wobei eine pfenniggenaue, den kaufmännischen Rundungsregeln entsprechende Verarbeitung auch großer Beträge gewährleistet ist.

Die Programmierung im System "FIPS v" erfordert keine Kenntnis der Maschinensprache des Automaten, sofern nicht Programmteile in dieser Sprache oder mit speziellen, hier nicht aufgeführten Sonderbefehlen eingefügt werden sollen.

"FIPS v" ist nur für die Eingabe im R 300-Code ausgelegt.

# 1. Informationsdarstellung

#### 1.1. Externe Darstellung

Die Eingabe von Informationen am C 8205 (R 300-Variante) ist durch Tasten- und Schalterbetätigung am Bedienungsteil oder Schreibwerk und Eingabe von Lochbändern über die Lochbandleser möglich. Das Lesen eines Zeichens vom Lochband ist der Betätigung der durch den externen R 300-Code zugeordneten Taste der Befehlstastatur bzw. des Schreibwerkes gleichwertig (Tab. 1). Die Stellung der Selektoren .58" und "BS" kann nur manuell verändert werden.

Die Darstellung von Informationen in einer für die Eingabe geeigneten Form sei hier externe Darstellung genannt.

#### 1.1.1. Dezimalzahlen

Dezimalzahlen bestehen aus einer Folge von Zeichen der Menge a) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

b) -

c) , ZR GB KB SPE IZ

d) WR NS WS + Leserstopp

und werden durch eine Wortmarke (Punkt oder Tabulator) abgeschlossen.

Nach dem Zeichen "—" darf nur "—" (damit wird bei der Eingabe der bereits eingegebene Wortteil gelöscht) oder eine Wortmarke (negative Werte) folgen.

Die Zeichen der Gruppe c) haben keinerlei Einfluß auf den Wert der Zohl, die Zeichen der Gruppe d) besitzen die Wertigkeit "O" und haben somit keinen Einfluß auf den Wert der Zahl, wenn sie vor der ersten von Null verschiedenen Ziffer stehen.

Sätze von Dezimalzahlen werden durch eine Satzmarke Sm (WRZL) oder Blockmarke Bm abgeschlossen. Die Wirkung von ":" hängt von dem aufrufenden Befehl ab.

Durch "IS", "IB" oder "'" kann jeweils ein noch nicht abgeschlossener Satz gelöscht werden "SP" und "LOA" führen zum Verlassen des Eingabeprogrammes und zur Verfälschung des Eingabewertes. Alle hier nicht aufgeführten Zeichen verfälschen den Eingabewert.

#### 1.1.2. Oktalzahlen

In Oktalzahlen dürfen die Ziffern 8 und 9 nicht auftreten, es sind höchstens 11 Ziffern zugelassen. Im übrigen gelten alle Angaben zu Punkt 1.1.1.

Als Oktalzahlen können z. B. Programmkonstanten (Normalworte) eingegeben werden. Durch formale Interpretation des Inhaltes jeder Zelle als (absolute) Oktalzahl kann der Inhalt eines Speicherbereiches (z. B. Programm einschließlich aller Konstanten) zur Zwischenspeicherung auf Lochband ausgegeben und später wieder eingelesen werden. Da Maschinen- und Systembefehle triadenweise verschlüsselt werden, läßt sich deren Bedeutung aus der Oktaldarstellung ohne weiteres erkennen.

#### 1.1.3. Befehlsdarstellung

#### 1.1.3.1. Adressierung

Die 4096 Speicherplätze des C 8205 werden nicht dezimal, sondern oktal numeriert. Für die oktale Adressierung sind keine weiteren Kenntnisse über das Oktalsystem erforderlich, wenn man nur beachtet, daß im Oktalsystem die Ziffern 8 und 9 nicht auftreten. So folgt

auf Adresse 7 sofort 10 und auf 5777 Adresse 6000. Damit ergibt sich eine durchgehende Numerierung von 0000–7777. Jeder Adresse a ist eindeutig eine Zelle des Hauptspeichers zugeordnet und umgekehrt. Man spricht von Zelle a oder auch nur von "a". Der Inhalt der Zelle a wird mit (a) bezeichnet. Die Inhalte sämtlicher Register werden ohne Inhalt. Klammern angedeben.

Für den Anwender von FIPS v stehen die Zellen 2300–7337 frei zur Verfügung. Auf den Plätzen 2000–2277 stehen die Macshinenbefehle, die zur Arbeit des Systems erforderlich sind, davon werden die Plätze 2040–2277 nur für die Systembefehle "Diwision" und "Teixausgabe" benötigt. Kann auf diese Befehle verzichtet werden, können diese Plätze nach Einlesen eines Anderungsstreifens anderweitig genutz werden. Die Plätze 7340–7357 ertholten Hilfspragramme, die übersprachen werden können, wenn sie bei Abarbeitung getesteter Programme nicht benötigt werden.

Die Spuren 7540–7777 werden stets vom System benötigt und dürfen vom Programmierer nicht frei belegt werden. Die Rechenregister, Indexregister und Druckregister werden durch folgende Arbeitszellen simuliert:

AC	7607, 7610 und 7612
R	7611 und 7613
10	7760
	the star of the st
17	7767
DO	7630
	market entrance of the
1.	
THE SHEET IS	STAN ASSESSMENT AND THE LEGISLANDS
D7	7637

Indexregister und Druckregister sind beliebig adressierbor, der Transport eines Wortes von AC nach R ist als Normalwort mit Adresse 7611 möglich, wenn der Inhalt von 7613 eindeutig "O" ist.

Der Pseudobefehlszähler PZ (Zelle 7602) wird ebenso wie 10 bei Erreichen des Großen Eingabeprogrammes gelöscht, deshalb wird PZ zusätzlich in Zelle 7600 abgespeichert.

Als Pseudobefehlsregister BR fungiert die Spur 7640–7677, unverschoben steht der aufgerufene Befehl in Zelle 7645. Während der Abbröbeitung wird BR bei einigen Befehlen verändert.

#### 1.1.3.2. Maschinenbefehle

Maschinenbefehle bestehen aus einer 4stelligen oktalen Adresse und 3 Triaden für Operationstyp, Operation und Resultatbehandlung bzw. Lösschanweisung. Näheres siehe "Anleitung zur Programmierung in der Maschinensprache".

#### 1.1.3.3. Systembefehle

Systembefehle bestehen allgemein aus 11 Triaden, davon 4 Triaden zur Darstellung der 4stelligen oktalen Adresse. Die Stellung der Adresse ist bei Maschinen- und Systembefehlen identisch. Die formale Übereinstimmung von Oktalzahlen, Maschinen- und Systembefehlen ermöallicht eine einheitliche Ein- und Ausgabe dieser Worte.

Eine übersichtliche Schreibweise wird durch Abgrenzung der Adresse mit "ZR" (hat bei Eingabe keine Wirkung) erreicht.

#### 1.1.4. Textdarstellung

Zur rationellen Speicherung von alphanumerischem Text können 5 Zeichen in einem Oktalwort codiert werden. Dabei ist jedem Zeichen eine zweistellige Schlüsselnummer entsprechend Tab. 2 zuzuordnen. Diese Schlüsselnummern werden zu je fünf von links nach rechts aneinandergefügt. Die Schlüsselnummer 77 markiert das Ende de Textes. Weniger als 5 Schlüsselnummer bei Texten sind durch beliebige Ziffern zu ergänzen. Die 11. Oktolstelle (iv.) kann bei Bedarf beliebig belach verden: sie sit im allgemeinen aleich 0.

Ein so verschlüsselter Text wird nach Eingabe in den Speicher durch einen entsprechenden Systembefehl mit Angabe der Anfangsadresse aufgerufen. Eine maschinelle Verschlüsselung ist über ein gesondertes Programm möglich.

#### 1.2. Interne Darstellung

Der einheitliche Speicher des C 8205 ist in 128 Spuren zu je 32 Sektoren aufgeteilt. Die kleinste adressierbare Informationseinheit ist das Wort. Es stellt den Inhalt einer Zelle, in Ausnahmefällen den Inhalt eines Teiles einer Zelle (Füllwort, Miniwort) oder zweier Zellen (Doppelwort), dar. Jede Information wird intern rein binär dargestellt. Ihre Interpretation ergibt sich erst aus ihrer Verarbeitung.

#### 1.2.1. Triaden

Der Inhalt jeder Zelle besteht, unabhängig von seiner Interpretation, aus 33 bit, die dezimal mit 0–32 von links nach rechts durchnumeriert werden. Jede dieser 33 Dualstellen kann mit den Zilfern 0 oder 1 besett sein, so daß es insgesamt 2° = 8,589934592 × 10° verschiedene Maschinenworte gibt. Zweckmäßig faßt man bei der Darstellung je 3 bit zu einer Triade zusammen. Abb. 1 zeigt Bezeichnung und Zuordnung der Wortstellen sowie ein Maschinenwort in Bit- und Triadendarstellung.

	10			t <sub>9</sub>			t <sub>8</sub>			17			t <sub>6</sub>			t <sub>5</sub>			14			13			12			t			to	
0	Z,	Za	Za	Z,	Za	Za	Z,	Z <sub>8</sub>	Z,	Z10	Z <sub>11</sub>	Z <sub>12</sub>	Z11	Z14	Z <sub>15</sub>	Z <sub>16</sub>	Z17	Z <sub>18</sub>	Zıs	Z	Z <sub>22</sub>	Z	Zz	Z <sub>21</sub>	Zze	220	z <sub>::</sub>	720	Z	Z 30	Zan	Z
	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	C
,		1	Z <sub>1</sub> Z <sub>2</sub>	Z <sub>1</sub> Z <sub>2</sub> Z <sub>3</sub>	Z <sub>1</sub>   Z <sub>2</sub>   Z <sub>3</sub>   Z <sub>4</sub>	Z <sub>1</sub>   Z <sub>2</sub>   Z <sub>3</sub>   Z <sub>4</sub>   Z <sub>5</sub>	Z <sub>1</sub> Z <sub>2</sub> Z <sub>3</sub> Z <sub>4</sub> Z <sub>5</sub> Z <sub>6</sub> 1 1 1 0 1 1	Z <sub>1</sub> Z <sub>2</sub> Z <sub>3</sub> Z <sub>4</sub> Z <sub>5</sub> Z <sub>6</sub> Z <sub>7</sub> 1 1 1 0 1 1	Z <sub>1</sub>   Z <sub>2</sub>   Z <sub>3</sub>   Z <sub>4</sub>   Z <sub>5</sub>   Z <sub>6</sub>   Z <sub>7</sub>   Z <sub>8</sub>   1   1   0   1   1   1   1	21 23 23 24 25 26 27 28 29	21 22 23 24 25 26 27 28 29 21	21 23 23 24 25 26 27 28 29 210 211	21 23 23 24 25 26 27 28 29 210 211 215	21 22 23 24 28 26 27 28 29 210 211 212 212	21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 222 213 214	21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215	21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 218	21 22 22 24 25 26 27 28 25 210 211 212 213 214 215 216 217	21 22 22 24 25 26 27 28 25 210 211 212 213 214 215 216 217 218	21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 222 213 214 215 216 217 218 219	21 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220	21 22 23 24 28 26 27 28 29 210 211 222 213 214 215 216 217 218 219 220 221	21 22 23 24 28 26 27 28 29 210 211 222 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222	21 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 211 212 213	Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z2 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z13 Z16 Z17 Z18 Z23 Z20 Z21 Z22 Z23 Z21	Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z4 Z5 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z13 Z16 Z17 Z18 Z25 Z20 Z21 Z22 Z23 Z21 Z25	21 22 23 24 28 26 27 28 29 210 211 212 213 214 213 216 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215	21 22 28 24 28 26 27 28 28 29 210 211 212 213 214 213 216 217 218 219 220 221 221 221 221 221 221 221 221	Z <sub>1</sub> Z <sub>2</sub> Z <sub>3</sub> Z <sub>4</sub> Z <sub>5</sub> Z <sub>6</sub> Z <sub>7</sub> Z <sub>8</sub> Z <sub>9</sub> Z <sub>10</sub> Z <sub>11</sub> Z <sub>12</sub> Z <sub>13</sub> Z <sub>14</sub> Z <sub>10</sub> Z <sub>1</sub>	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2	2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2


Abb. 1

#### 1.2.2. Dezimalzahlen

Durch das Eingabeprogramm wird die externe Darstellung von Dezimalzahlen in die interne Dualdarstellung konvertiert.

Nach "Eingabe Dezimalwort" steht der Betrag dieser Dualzahl in den Zellen 7610 (32 bit) und 7612 (höherwertige bit), ein negatives Vorzeichen in der Stelle zw. der Zelle 7607. Die Zellen 7607. 7610 und 7612 bilden zusammen den Pseudoakkumulator AC. Von AC können Dezimalzahlen in das Rechenregister R (Zellen 7611 und 7613, Vorzeichen in zu von 7611) und in die Hauptspeicherzellen transportiert werden.

Im Hauptspeicher kann in einer Zelle ein Normalwort (Betrag in zu=zı, Vorzeichen in zı) oder ein Miniwort (Betrag in zı=zı, Vorzeichen in zı) und ein Füllwort (in zı=zı, nur positiv) stehen. Ein Doppelwort besteht aus einem Normalwort und dem Füllwort der darauffolgenden Zelle, letzteres mit dem Faktor 2<sup>th</sup> Dewertet. Die freien Stellen dieser Zelle können durch ein zusätzliches Miniwort belegt werden (Abb. 2).



Da ein Komma bei der Eingabe nicht ausgewertet und auch nicht abgespeichert wird, muß der Programmierer die Stellung des Kommas kennen und bei der Programmierung berücksichtigen. So können nur Zahlen mit gleicher Kommastellung ohne vorherige Verschiebungen addiert oder subtrahiert werden, bei der Multiplikation bzw. Division ist der gewünschte Kommawert des Ergebnisses in Abhängigkeit von den Kommawerten der Operanden durch eine Verschiebung des Produktes bzw. des Dividenden vor der Division zu realisieren. Bei der Ausgabe ist die Stellung des Kommas im Druckregister anzugeben.

Die im System "FIPS v" angewandte interne Darstellung von Dezimalworten unterscheidet sich auch beim Normalwort durch die Betragsdarstellung von der Interpretation durch Maschinenbefehle, so daß eine Addition bzw. Subtraktion von Normalworten durch die entsprechenden Maschinenbefehle nicht möglich ist, wenn negative Werte auftreten.

# 2. Eingabeorganisation

Die Befehlsliste des C 8205 enthält nur einen Eingabebefehl für die Eingabe eines Zeichens. Die Eingabe von Worten (Dezimalworte, Oktelworte) und Sätzen erfordert entsprechende Leseprogramme, die im FIPS v enthalten sind. Man unterscheidet die Eingabe von Daten nach Aufruf vom Programm von der Eingabe des Programmes in den Rechner. Letztere erfolgt unter Regie des "Großen Eingabeprogrammes" (GEP). Die triadenweise Eingabe des Systems erfordert ebenfalls Teile des GEP, die zunächst mit einem Hilfspragramm zur bitweisen Eingabe, dem Kleinen Eingabeprogramm (KEP), eingegeben werden müssen. Das KEP solls ständig auf der Spur 0000–0037 gespeichert bleiben und läßt sich nur mit technischen Hilfsmitteln aufsprechen. Vornullen können bei Eingabe jedes Wortes weggelassen werden.

### 2.1. Großes Eingabeprogramm

#### 2.1.1. Relative Programmierung

Bei der Programmaufstellung ist es günstig, stets mit der Befehls, die von der Anfangsadresse obhängen, kann bei Programmeingabe die tatsächliche Anfangsadresse zu diesen Befehle die von der Anfangsadresse zu diesen Befehlen addiert werden. Durch weitere Markierungsmöglichkeiten können so auch die Anfangsadressen von Konstanten- und Datenfeldern und von benötigten Unterprogrammen zunödst relativ mit 0000 programmiet werden. Erst nach Kenntnis der Länge von Programm und Feldern erfolgt die Zuordnung der absoluten Speicherbereiche.

Die Markierung sämtlicher Eingabeworte in Triadenform bei Eingabe mit dem Großen Eingabeprogramm erfolgt durch die Angabe eines zweiten Kennzeichens, das die Nummer der zugehörigen Leitadresse, die addiert werden soll, angibt.

Die O. Leitadresse ist stets gleich "O", alle übrigen Leitadressen müssen vor Eingabe der entsprechend markierten Triadenworte dem Rechner mitgeteilt werden. Ihre Abspeicherung erfolgt in den zuge-ordneten Indexreaistern.

#### 2.1.2. Eingabekennzeichen

Zur Unterscheidung der unterschiedlichen Informationsdarstellungen (Oktalzahlen, Dezimalworte und -sätze) beginnt jede Eingabe im GEP mit einem 1. Kennzeichen, dem teilweise ein 2. Kennzeichen falst

Eingabezeichen dienen nur zur Steuerung der Eingabe und werden nicht mit abgespeichert.

#### KZ 21

Eingabebild: 2 1 b1b2b3b4 a1a2a3a4.

Eingabe 1. Leitadresse. Die auf die Adressenstellen folgenden 3 Oktalziffern werden vom Eingabeprogramm mit Nullen aufgefüllt. Außerdem beginnt ab der durch alazaal symbolisierten Adresse die Abspeicherung der darauffolgenden Worte mit 1. KZ = 0, 3, 4 oder 8.

#### KZ 22-27

Eingabebild: 2 K2 b1b2b3b4 a1a2a3a4.

Eingabe 2.—7. Leitadresse. Die auf die Adressenstellen des Oktalwortes folgenden 3 Ziffern werden vom Eingabeprogramm mit Nullen belegt.

Die Eingabe dieser Leitadressen hat keinen Einfluß auf die Abspeicheradresse.

#### **KZ 20**

Eingabebild: 2 0 a1a2a3a1.

Eingabe Relativadresse. Die Relativadresse ermöglicht eine Unterbrechung der fortlaufenden Abspeicherung. Sie gibt relativ zur 1. Leit-adresse die Zelle an, bei der die Abspeicherung fortgesetzt werden soll.

#### KZ OK.

Eingabebild: O K2 b1b2b3b1 a1a2a3a1 b3bcb1.

Diese Kennzeichen erlauben die Eingabe von Triadenworten jeder Art (Oktalzahlen, Maschinen- und Systembefehle, Inhalt der Druck-register) zur Abspeicherung. Vor der Abspeicherung wird die durch K: gekennzeichnete Leitadresse addiert. Diese Addition darf nicht zu Maschinenüberlauf führen. Nach Abspeicherung erfolgt Erhöhung des Abspeicherbefehles um eine Adresseneinheit.

#### KZ 3

Eingabe Dezimalwort zur Abspeicherung als Normalwort. Der Betrag darf höchstens 4,294967289 × 10° erreichen, sonst erfolgt Überlauf. Nach Abspeicherung erfolgt Erhöhung des Abspeicherbefehles um eine Adresseneinheit.

#### KZ 4K-

Eingabebild: 4 Kz bib2bib4 aiazasa4 bibib5. bib2bib4 aiazasa4 bibib5.

#### bibebibs araeasas bibibi. :

Eingabe von Triadenworten im Satz. Das Kennzeichen K. wirkt auf alle Worte gleichmäßig. Jedes Wort wird nach Eingabe abgespeichert und der Abspeicherbefehl jeweils um eine Adresseneinheit etrföht. Als Endmarke kann außer: auch Bm oder Sm gegeben werden, bei Sm wird jedoch noch ein Wort. "D.—"z zusätzlich abgespeichert.

#### KZ 8

Eingabe von Dezimalzahlen im Satz. Jedes Wort wird nach Eingabe abgespeichert und der Abspeicherbefehl jeweils um eine Adresseneinheit erhöht. Als Endmarke kann auch Bm oder Sm gegeben werden, bei Sm wird jedoch noch ein Wort "D-." zusätzlich abgespeichert.

#### KZ 1K

Einaabebild: 1 K2 a1a2a:a1 b:b6b7.

Maschinen-Sofortbefehl. Das eingelesene Triadenwort wird nach Addition der Leitadresse nicht abgespeichert, sondern als Maschinenbefehl interpretiert, der sofort ausgeführt wird. Handelt es sich nicht um einen Sprung mit erfüllter Bedingung, wird anschließend die Eingabe eines 1 KZ erwartet. Erlaubt insbesondere den Ansprung eines Maschinenprogrammes.

#### KZ 5K

Eingabebild: 5 K2 b1b2b3b4 a1a2a3a4 b3b4b7.

System-Sofortbefehl, Das eingelesene Triadenwort wird nach Addition

der Leitadresse nicht abgespeichert, sondern als Systembefehl interpretiert, der sofort ausgeführt wird.

Wird eine Systembefehlsfolge nur einmal durchlaufen, braucht sie somit nicht abgespeichert zu werden, sondern kann direkt vom Loch band abgearbeitet werden. Eine spezielle Anwendung stellt die Eingabe von Miniworten, Füllworten und Dappelworten als Programmenstenten dar. Um Störungen bei der Arbeit mit dem Vergleichsprogramm zu vermeiden, wird die Anordnung am Ende des Programm-lochstreifens und Angabe des Eingabekanales 1 empfohlen. Bei Angabe des Kanales 2 bzw. 3 (kein Anwahlwechsel) wird der Befehl einschließlich Abspeicherung auch bei Vergleichsprogramm ausgeführt, sonst erfolgt bei gesperrtem Leser 1 "Halt". Der System-Sofortbefehl "Eingabe Wort" zerstört den Abspeichertelfel des GEP.

### KZ 6 oder 7 oder 9

führen zur Überlaufanzeige.

#### KZ ..."

Es wird ein Maschinenwort "0" abgespeichert und der Abspeicherbefehl um eine Adresseneinheit erhöht.

#### KZ ..."

Es erfolgt keine Abspeicherung, sondern lediglich eine Erhöhung des Abspeicherbefehles um eine Adresseneinheit.

#### KZ .: "

Das gespeicherte Systemprogramm wird, beginnend mit der in 17 gespeicherten Adresse, abgearbeitet. Damit kann z. B. von externer Programmbearbeitung zur internen Arbeit übergegangen werden.

#### KZ BO

Eingabebild: B O a1a2a3a4. W1W2W3W4.

Beginn der interpretierenden Abarbeitung eines Programmes bei Zeile a. Vor Ausführung des in Zeile w gespeicherten Systembefehles erfolgt Ausdruck von PZ und AC (letzterer dezimal). Nach erneuter Eingabe einer Wartezelle w (über Tastatur) wird die Programmabarbeitung fortgesettt. Wird kein derartiger Ausdruck gewünscht, braucht als zweite Adresse nur "" gegeben werden, da von Zelle 0000 niemals ein Systembefehl entrommen wird.

Für den Ausdruck ist die Speicherung der Hilfsprogramme mindestens ab Platz 7500 erforderlich.

#### KZ B

Nach Eingabe von B1 addiert der Automat formal alle Plätze des Systems (ohne Hilfsprogramme) mit dem Sonderbefehl "Addition Spur", die Summe muß stets gleich Null sein. Ist das System richtig gespeichert, wartet der Automat nach einigen Sekunden Rechenzeit auf die Eingabe eines neuen 1. KZ, sonst erfolgt Stopp. Nach "Start" Eingabe 1. KZ. Die Summenbildung erfolgt in 11.

#### 1. KZ D

Mit diesem Kennzeichen können einige Hilfsprogramme aufgerufen werden, wenn diese abgespeichert sind.

- DO Ausdruck R dezimal
- D1 Ausdruck Inhalt der Zelle 7777 oktal
- D2 Ausdruck PZ und AC
- D3 Bereichsausschreiben oktal

D4 Bereichsausschreiben dezimal

D5 Vergleichsprogramm / oktaler Ausdruck D6 Vergleichsprogramm / dezimaler Ausdruck

D8 Bereichsausstanzen oktal

Einzelheiten zu den Hilfsprogrammen siehe später.

Lochbandende, führt zur Eingabe 1. KZ über die Tastatur.

Lochband-Stopp. Ist der Selektor "BS" eingerastet, wird die Eingabe bei Erkennen dieses Zeichens unterbrochen. Fortsetzung der Eingabe mit 1. KZ nach "Start" oder Lösen des Selektors.

#### KZ c

Nach diesem Kennzeichen ist das Einlesen eines beliebigen Kommentars, bestehend aus Buchstaben, Ziffern, Wortmarken und den in Punkt 1.1.1. c) und d) aufgeführten Zeichen völlig wirkungslos. Damit kann eine maschinell lesbare Lochbandkennzeichnung erfolgen. Rückkehr zur Eingabe 1. KZ durch ":".

#### 22 Kleines Eingabeprogramm

Das Kleine Eingabeprogramm (KEP) bleibt bei jedem Systemwechsel erhalten und ermöglicht die Eingabe der Teile des jeweiligen Großen Eingabeprogrammes, die zum Einlesen von Triaden mit Kennzeichen, der Leitadressen und der Relativadresse erforderlich sind. Es ermöglicht die Eingabe sowohl im R 300-Code als auch im Fernschreibcode der Zeichen:

Bei der Eingabe des Systems FIPS v muß mit der Eingabe des bitweisen Streifens über die Tastenkombination:

$$H - G - M + - E - E - M + - K - R$$

begonnen werden (K bedeutet hierbei manuelle Anwahl des benutzten Lesers).

Näheres über das KEP kann den anderen Heften dieser Reihe, z. B. Heft 6 "Gleitkommainterpretationssystem GIPS 1" entnommen werden.

# 3. Systembefehle

Die Liste der durch System FIPS v realisierten Befehle gliedert sich in Standardbefehle, Summenbefehle und Sonderbefehle. Alle Befehle können vor ihrer Abarbeitung modifiziert werden, Summenbefehle allerdings nur mit Einschränkungen.

Jeder Befehl belegt analog den Maschinenbefehlen die Triaden ti⊸ts mit der Adresse, in Triade ts wird stets die Anweisung zur Befehlsmodifikation M verschlüsselt und in tr dazu die Nummer des Indexregisters angegeben. Für M = 0 oder 4 wird der Befehl vor Abarbeitung nicht verändert.

#### 3.1. Befehlsmodifikation

Häufig soll die Abarbeitung eines Befehles, insbesondere dessen Operandenadresse, von bestimmten Parametern abhängen. Eine Anderung der abgespeicherten Befehle ist jedoch sehr unübersichtlich und speicherplatzaufwendig. Eine qualitativ bessere Lösung bietet die Befehlsmodifikation, bei der die Wirkung des Befehles verändert wird, ohne daß der abgespeicherte Befehl beeinflußt wird

Dies erfolgt über die Adressensubstitution, bei der im Befehl nicht die Operandenadresse, sondern die Adresse des Platzes, in der die Operandenadresse als Parameter bereitgestellt wird, angegeben wird, oder über die Adressenänderung, bei der zur programmierten Grundadresse der Inhalt eines der acht sogenannten Indexregister vor Ausführung des eigentlichen Befehles addiert wird. Der Inhalt des Indexregisters kann dabei gleichzeitig für den nächsten Aufruf verändert werden.

Standardbefehle und Sonderbefehle können durch die Befehlsmodifikation jedoch in ihrer Wirkung auch außerhalb der Adressenstellen völlig verändert werden. Insbesondere kann im modifizierten Befehl wiederum eine Befehlsmodifikation angewiesen werden.

Zuerst wird stets eine programmierte Substitution ausgeführt. War außerdem eine Adressenänderung und / oder ein Transport der Adressenstellen zum Indexregister programmiert oder ist die Triade M in der programmierten Zelle entsprechend belegt, werden diese anschließend mit dem neugebildeten Befehlswort ausgeführt.

Bei der Beschreibung der einzelnen Befehle wird außer bei Summenbefehlen stets von der Befehlsstruktur nach Ablauf der Modifikationen ausgegangen, da nur diese für den Ablauf maßgebend ist. In der Strukturdarstellung wird jede Triade durch einen Buchstaben oder eine Ziffer gekennzeichnet, angegebene Ziffern sind bei dem jeweiligen Befehl zwingend vorgeschrieben. B repräsentiert den Inhalt des Pseudobefehlsregisters.

#### 3.1.1. Substitution

Codierung: M = 1 oder 3 oder 5 oder 7.

Bei der Substitution wird die im Befehl stehende Operandenadresse durch deren Inhalt ersetzt, wenn in der adressierten Zelle nur die Adressenstellen ungleich Null sind. Sind Triaden auch außerhalb der Adressenstellen in der durch den Befehl bezeichneten Zelle ungleich Null, so werden diese zum Grundbefehl addiert und können so auch weitere Befehlsmodifikationen bewirken.

#### Ablauf:

 a) Löschung der Adressenstellen und des Substitutionsbit im Befehlsregister:

B: = B & 7767 0000 777.

(& bedeutet logische Konjunktion)

- b) Addition des Inhaltes der adressierten Zelle:  $B:=B+\langle a \rangle$
- c) erneute Entschlüsselung des modifizierten Befehles

## 3.1.2. Adressenänderung

Codierung: M = 2.

Der Inhalt des Indexregisters I wird zum Grundbefehl addiert. Bleibt dabei Triade tu kleiner 4, wird M gelöscht und zur Befehlsentschliestung zurückgekehrt, andernfalls werden zu und zu gelöscht und ebenfalls zur Befehlsentschlüsselung zurückgekehrt (Mehrfachänderungen). Sind im angegebenen Indexregister nur Adressenstellen ungleich Null, wird also lediglich diese Adresse zu der programmierten Befehls-adresse addiert. Ein extl. Überlauf aus dem Adressenbereich ändert nur I (extl. noch für Sprungbedingung maßgebend) und bleibt im übrigen unberücksichtigt.

#### Ablauf:

- a) Addition des Inhaltes von I in das Befehlsregister:  $B:=B+\langle I\rangle$
- b) wenn to kleiner 4, Löschen von M: B: = B & 7707 7777 777.
- c) Löschen von z<sub>0</sub> und z<sub>0</sub>:
   B := B & 3737 7777 777.
- d) erneute Entschlüsselung des modifizierten Befehles

#### 3.1.3. Registertransport

Codierung: M = 4

Der Registertransport stellt zwar keine Befehlsmodifikation dar, steht aber damit in engem Zusammenhang. Es werden die Adressenstellen des (evtl. modifizierten) Befehles in das durch I bezeichnete Indexregister transportiert.

## 3.1.4. Adressenänderung + Registertransport

Codierung: M = 6.

Zunächst wird eine Adressenänderung durch Addition des Indexregisterinhaltes ausgeführt. Bleibt dabei die Iriade Ibs kleiner 4, werden die so gebildeten Adressenstellen nach I transportiert, M<sup>M</sup> gelöscht und zur Befehlsentschlüsselung zurückgekehrt. Auch bei Überlauf der Adressenstellen erfolgt der Registertransport in das programmierte Indexregister. Wurde tibs jedoch gleich oder größer 4, werhen außer den Adressenstellen auch die neugebildete Indexregister transportiert. Da dann vor Rückkehr in das Entschlüsselungsprogramm nur die hächsten bit von ts und tibs gelöscht werden, erfolgt gewöhnlich Mehrfachmadifikation.

#### Ablant

- B: = B +  $\langle 1 \rangle$
- b) wenn to gleich oder größer 4, weiter bei f), sonst
- c) Registertransport (I) : = B & 0000 7777 000.
- d) Löschen der Triade "M": B:= B & 7707 7777 777.
- e) Rückkehr zur Entschlüsselung.
- f) Registertransport (1): = B & 4007 7777 000.
- g) Löschen zo und zo B: = B & 3737 7777 777.
- h) Rückkehr zur Entschlüsselung

### Einfache Anwendungen der Befehlsmodifikation

a) Gruppenweise Zusammenfassung von Daten auf Grund einer Schlüsselnummer:

Die Schlüsselnummer wird, evtl. mit einem Faktor multipliziert, in die Adressenstellen eines Indexregisters eingegeben. Im Adreßteil des Befehles wird die zur Gruppe 0 gehörige Operandenadresse und in "M" eine 2 (Adressenänderung) programmiert. Die Operation wird mit der um die (evtl. multiplizierte) Schlüsselnummer erhöhten Adresse ausgeführt.

b) Ausführung gleichartiger Operationen (z. B. Löschen) mit einer arithmetischen Folge von Operanden:

Nach erstmaliger Ausführung der Operation in Verbindung mit Registertransport (Transport des Anfangswertes nach I) wird die Operation nochmals, jedoch mit M = 6 (Adressenänderung + Registertransport) und soviel Adresseneinheiten, wie bei jedem Schritt addiert werden sollen, programmiert. Anschließend kann sofort ein Sprung zur erneuten Ausführung dieses Befehles gegeben werden, bis die Operation mit allen Operanden durchgeführt wurde.

Ist die Schrittweite ein Parameter, wird mit M = 7 und Adressierung der Parameterzelle vorher Substitution angewiesen.

c) Rücksprung nach Abarbeitung eines Unterprogrammes nach der in Zelle a gespeicherten Adresse:

Als letzter Befehl des Unterprogrammes wird ein Sprung mit Adresse a und M = 1 ausgeführt. Stellt Zelle a ein Indexregister dar, kann der Rücksprung auch mit M = 2 und a = 0000 programmiert werden.

#### Standardbefehle 3.2.

Die Standardbefehle bilden die Grundlage des Systems FIPS v. Es ist möglich, ausschließlich mit Standardbefehlen zu programmieren. Sie sind gekennzeichnet durch to kleiner 4 und to kleiner 4.

In Triade to wird die Grundoperation verschlüsselt:

- to = 0 Leerbefehl
  - 1 Addition
  - 2 Subtraktion
  - 3 Multiplikation
    - 4 Division

    - 5 Einaabe
    - 6 Ausgabe
  - 7 Sprung

Die arithmetischen Operationen stellen Verknüpfungen der Inhalte der Pseudoregister R und AC dar, das Ergebnis steht in AC.

Die Bedeutung der Triaden tı, tı, tı und tıı hängt von der Grundoperation ab. Für to = 0 bis 4 ist sie einheitlich.

#### 3.2.1. Leerbefehl

Struktur: V S M I a1a2a3a4 W T O.

Ablauf:

a) Transporte vom Hauptspeicher nach R und AC

T = 0 oder 4 kein Transport

1 oder 5 Transport vom Hauptspeicher nach AC

2 oder 6 Transport vom Hauptspeicher nach R

3 oder 7 Transport vom Hauptspeicher nach AC und R

Die Interpretation des Inhaltes der Zelle a und evtl. a  $\pm$  1° erfolgt entsprechend der angegebenen Wortlänge W:

- W = 0 Füllwort
  - 1 Miniwort
  - 2 Normalwort
  - 3 Doppelwort

#### b) Verschiebung

Der Inhalt von AC wird um S Dezimalstellen entspr. V verschoben V = 0 Rechtsverschiebung

- 1 Rechtsverschiebung mit Rundung,
- war die größte abgeschnittene Dezimalziffer größer oder gleich 5, wird zur verschobenen Zahl eine 1 addiert.
- 2 Linksverschiebung
- 3 Linksverschiebung und Betragsbildung

Überlaufanzeige erfolgt, wenn ein Betrag größer

0,720575940379279359 x  $10^{1s}$  verschoben werden soll oder infolge mindestens zweimaliger Linksverschiebung ein Betrag größer 1,152921500580315100 x  $10^{1s}$  auftritt.

c) Transport von AC zum Hauptspeicher

T = 4 oder 5 oder 6 oder 7 Transport von AC zum Hauptspeicher entspr. W

Wird der durch W vorgegebene Wertebereich überschritten, erfolgt im allgemeinen Überlaufanzeige:

0	Füllwort	0	<	AC	<	212	=	4,096	X	103
1	Miniwort			AC	<	231	=	1,048576	X	10"
2	Normalwort			AC	<	232	=	4,294967296	X	10"
2	Danalusat			10	1	211	-	1 7500196044416	1/	100

Die Angabe der Pseudoadressen 0000–0007 bewirkt einen Transport von AC um 9 Dualstellen linksverschoben in das durch die Adresse bezeichnete Indexregister. Damit werden in AC stehende Dezimalzahlen in Adresseneinheiten konvertiert. Bei Betrag von AC größer 4096 erfolgt Überlaufanzeige, ein negatives Vorzeichen hat keinen Einfluß. "W" kann dabei beliebig angegeben werden.

Bei Füllwort, Miniwort und Transport mit Pseudoadressen wird kein Überlauf angezeigt, wenn die entsprechenden Beträge ganzzahlige Vielfache von 2<sup>rg</sup> sind. Dieser Fall ist jedoch sehr unwahrscheinlich

Transporte zum Hauptspeicher mit Adressen innerhalb der Befehlsfolge des Systems mit Ausnahme der Pseudoadressen führen zu Überlauf.

Transporte von Normalworten laufen wesentlich rascher als von Fällworten, Miniworten und Doppelworten ab. Ist deshalb bei Transport eines Miniwortes das zugehörige Füllwort noch nicht belegt (z. B. bei Eingaben), wird zweckmäßig der Transport zum Hauutsbeicher als Normalwort programmiert.

d) Aufruf des nächsten Befehles

#### 3.2.2. Addition

Struktur: V S M I aia:a:a4 W T 1.

#### ALI....

a) Transporte vom Hauptspeicher nach AC und R gemäß T und W

b) Addition: AC : = AC + R

- c) Verschiebung gemäß V und S
- d) Transport von AC zum Hauptspeicher gemäß T und W
- e) Aufruf des nächsten Befehles

Codierungen und Einzelheiten wie bei Leerbefehl.

#### 3.2.3. Subtraktion

Struktur: V S M I a1a2a3a4 W T 2.

Ablauf:

- a) Transporte vom Hauptspeicher nach AC und R
- b) Subtraktion: AC : = AC R
- c) Verschiebung
- d) Transport von AC zum Hauptspeicher
- e) Aufruf des nächsten Befehles

Codierungen und Einzelheiten wie der Leerbefehl.

#### 3.2.4. Multiplikation

Struktur: V S M I a1a2a3a4 W T 3.

Ablauf

- a) Transporte vom Hauptspeicher nach AC und R
- b) Multiplikation:  $AC := AC \times R$
- c) Verschiebung
- d) Transport von AC zum Hauptspeicher
- e) Aufruf des nächsten Befehles

Codierungen und Einzelheiten wie bei Leerbefehl.

Durch Rechtsverschiebung werden die Kommawerte der Faktoren und des Produktes berücksichtigt:

#### 3.2.5. Division

Struktur: V S M I a1a2a3a4 W T 4.

Ablauf:

- a) Transporte vom Hauptspeicher nach AC und R
- b) Verschiebung

Durch die Verschiebung von AC vor Ausführung der Division wird der geforderte Kommawert des Ergebnisses realisiert:

$$S := K_Q - K_{AC} + K_R$$
, für positive S Linksverschiebung.

c) Division AC : = AC / R

Der resultierende Betrag von AC muß kleiner  $2^{tt}$  sein, sonst erfolgt Überlauf. Divisionsresultate größerer Genauigkeit können durch Rüdkmultiplikation und Division der Differenz mit größerer Zohl und Linksverschiebungen realisiert werden (Systemunterprogramm).

- d) Transport von AC zum Hauptspeicher
- e) Aufruf des nächsten Befehles

Codierungen und Einzelheiten wie bei Leerbefehl.

## 3.2.6. Eingabe

#### 3.2.6.1. Eingabe Wort

Struktur: O AW M I a1a2a3a4 W T\* 5.

a) Anwahl entsprechend Anwahlinformation

AW = 0 Anwahl Kanal 0

- Anwahl Kanal 1
- 2 Anwahl Kanal 2
- 3 wirkungslos, bisherige Anwahl bleibt erhalten
   4 Ausgabe "." auf dem bereits angewählten Kanal
- 5 verboten,
- 6 Ausgabe "Tab" auf dem bereits angewählten Kanal 7 Ausgabe "WRZL" auf dem bereits angewählten Kanal

Im allgemeinen werden bei Eingabe nur die Anwahlinformationen 0-3 sinnvoll sein.

- b) Eingabe des Dezimalwortes x nach AC. Beträge größer 1,152921488500234239 × 1018 führen zu Überlauf. W hat dabei keinen Einfluß.
- c) für T\* = 3 oder 7 Transport AC nach R
- d) Transport AC zum Hauptspeicher wie bei Leerbefehl
- e) Aufruf des nächsten Befehles

Wurde statt eines Dezimalwortes eine Marke (darunter wird in diesem Abschnitt "Sm", "Bm", ":", "IS", "IB" oder "'", aber nicht die Wortmarke verstanden) eingegeben, ergeben sich folgende Besonderheiten.

- "WRZL" hat die gleiche Wirkung wie die Zeichenfolge "-."
- "Bm": Die evtl. voranstehenden Ziffern werden als Dezimalzahl nur nach AC eingegeben, R und die programmierte Hauptspeicherzelle bleiben ungeändert. Es wird anschließend nicht der nächste, sondern der übernächste Befehl aufgerufen.
- ":" hat die gleiche Wirkung wie "Bm".
- "IS", "IB" und "'" wirken wie "--", also Löschung des bisher eingegebenen Dezimalwortes und erneuter Eingabebeginn.

#### 3.2.6.2. Eingabe Satz 1

Struktur: 1 AW M I aragaga 2 4 5.

- a) Anwahl wie bei Eingabe Wort
- b) A: = a
- c) Einlesen eines Wortes; wenn Marke, weiter bei f), wenn Betrag größer 4,294967289 X 10°, Überlauf, sonst
- d) Abspeicherung des eingelesenen Wortes als Normalwort in Zelle A
- e) A: = A + 1°, weiter bei c)
- f) wenn Marke "WRZL": Abspeicherung "O-." in Zelle A, Aufruf des nächsten Befehles,

wenn Marke "Bm": Aufruf des übernächsten Befehles, wenn Marke ":": Aufruf des übernächsten Befehles "IS", "IB" oder "'": Rückkehr zu Punkt b)

AC wird durch die Eingabe im Satz verfälscht.

Tritt ein A = 17 auf, erfolgt Stopp mit Überlaufanzeige.

Die Eingabe im Satz erfolgt schneller als die wortweise Eingabe.

#### 3.2.6.3. Eingabe Satz 3

Struktur: 3 AW M I a1a2a3a4 2 4 5

Diese Satzeingabe ist mit der Satzeingabe 1 bis auf die Wirkung der Marke ":" identisch.

- a) bis e) s. Pkt. 3.2.6.2.
- f) wenn Marke "WRZL", Abspeicherung "O—," in Zelle A, Aufruf des nächsten Befehles, wenn Marke "Bm", Aufruf des übernächsten Befehles, wenn Marke "IS" oder "IB" oder "'", Rückkehr zu b), wenn Marke ":"
- g) Einlesen eines Wortes
- h) Konvertierung in Adresseneinheiten r
- i) A: = a + r, weiter bei c).

Mit Satzeingabe 3 können somit Speicherbereiche, die nicht geändert werden sollen, übergangen werden, oder Werte zwecks Korrektur erneut übersprochen werden. Wurde der betreffende Speicherbereich vor der Eingabe gelöscht, brauchen Folgen von Nullen nicht einzeln eingegeben werden.

#### 3.2.7. Ausgabe

#### 3.2.7.1. Aufbau Druckregister

Die Druckregister enthalten alle Druckaufbereitungsinformationen. Die Auswahl erfolgt durch die Triade D in jedem Druckbefehl. Der Inhalt des Druckregisters wird wie ein Systembefehl durch 11 Triaden dargestellt.

Aufbau: V S O O Z1Z2 O N O O SZ.

Die Wirkung der Verschiebeinformation V und S stimmt mit dem Leerbefehl überein. Verschiebeanweisungen sind bei Satzausgabe wirkungslos.

Die zweiziffrige Oktalzahl Z gibt die Zahl der Ziffern vor dem Komma an, Vornullen werden durch "ZR" ersetzt. Wird der durch Z festgelegte Wertebereich überschritten, wird die vollständige Zahl, beginnend mit der ersten von Null verschiedenen Ziffer, ausgegeben. Bei der Eingabe kann auch Z=8 oder 9 angegeben werden. Ab Z=10 ist iedoch die oktale Verschlüsselung ( $Z_1Z_2$ ) zu beachten.

N (0...8) gibt die Zahl der Stellen nach dem Komma an. Bei N = 0 wird kein Komma ausgegeben. Vornullen werden eine Stelle vor dem Komma und nach dem Komma als Nullen ausgegeben, bei N = 0 wird mindestens eine Ziffer ausgegeben.

Z + N darf dezimal 17 nicht übersteigen.

Werden Dezimalzahlen nur zur Zwischenspeicherung auf Lochband ausgegeben, wird Z = 0 und N = 0 empfohlen, um redundante Zeichen zu vermeiden.

Am Ende einer negativen Zahl wird grundsätzlich "-" ausgegeben, außerdem kann ein durch SZ codiertes Schlußzeichen ausgegeben werden:

- SZ = 0 Anwahl Kanal 0 Anwahl Kanal 1
  - 2 Anwahl Kanal 2

  - wirkungslos
    Ausgabe "."
    Ausgabe "."
    Ausgabe "Tab"
    Ausgabe "Tab"
    Ausgabe "WRZL"

#### 3.2.7.2. Ausgabe Wort

Struktur: 0 AW M I aaaa W D 6.

Ablau

- a) Anwahl wie bei Eingabe Wort
- b) wenn Adresse a ungleich Null, Transport vom Hauptspeicher nach AC entsprechend "W"
- c) Verschiebung wie bei Leerbefehl
- d) Ausgabe von AC entsprechend den in D stehenden Druckparametern, AC bleibt erhalten
- e) Aufruf des nächsten Befehles

#### 3.2.7.3. Ausgabe Satz 1

Struktur: 1 AW M I aia:asa4 2 D 6.

Ablauf:

- a) Anwahl wie bei Eingabe Wort
- b) A : = a
- c)  $x := \langle A \rangle$
- d) wenn x = "0-.", weiter bei g), sonst
- e) Ausgabe x entsprechend den in D angegebenen Parametern
- f)  $A := A + 1^{\circ}$ , weiter bei c)
- a) Ausgabe "WRZL"
- h) Aufruf des nächsten Befehles

AC wird bei Satzausgabe verfälscht.

#### 3.2.7.4. Ausgabe Satz 3

Struktur: 3 AW M I aia:a:a: 2 D 6.

Ablauf:

- a) Anwahl wie bei Eingabe Wort
- b) A: = a
- c)  $x := \langle A \rangle$
- d) wenn x = "0-.", weiter bei g), wenn x = "0.", weiter bei i), sonst
- e) Ausgabe x entsprechend den in D angegebenen Parametern
- f) A: = A + 1°, weiter bei c)
- a) Ausgabe "WRZL"
- h) Aufruf des nächsten Befehles
- i) A : = A + 1°
- $i) x := \langle A \rangle$
- k) wenn x = "0.", weiter bei i), sonst
- 1) Ausgabe ":"
- m) x := A a mit Konvertierung in eine Dezimalzahl
- n) Ausgabe x entsprechend den in D angegebenen Parametern, weiter bei c)

AC wird bei Satzausgabe verfälscht

"Ausgabe Satz 3" dient vor allem der Ausgabe umfangreicher Datenmengen mit zahlreichen Nullen zur Zwischenspeicherung auf Lochband. Ein derartiges Band kann nach Löschung des betreffenden Speicherbereiches mit dem Befehl "Satzeingabe 3" wieder eingelesen werden.

#### 3.2.7.5. Ausgabe Text

Struktur: 2 AW M 1-a1a2a3a1 0 0 6.

#### Ablant

- a) Anwahl wie bei Eingabe Wort
- b)  $x := \langle a \rangle$
- c) Z := 0
- d) tots von x in Verschlüsselung des Ausgabe-Halt-Befehles konvertieren
- e) war tots = 77, Aufruf des nächsten Befehles, sonst
- f) Ausführung Ausgabe-Halt-Befehl
- g) Linksverschiebung von x um 6 bit
- h) Z := Z + 1
- i) wenn Z kleiner 5, weiter bei d), sonst
- j)  $a := a + 1^\circ$ , weiter bei b)

#### 3.2.8. Sprungbefehl

Struktur: H O M I ajazasas A B 7.

#### Ablauf:

- a) Prüfen Sprungbedingung B:
  - B = 0 unbedingt
    - = 1 AC ≥ 0, aber nicht 0-.
    - = 2 AC = 0. oder 0-.
    - = 3 AC ≤ 0 einschließlich 0-.
    - = 4 Selektor "SP" gesetzt
    - $= 5 \langle 1 \rangle = 0$  $= 6 \langle 1 \rangle = 16$
    - = 0 (1) = 10
    - =7  $\langle I \rangle \leq 16$
- b) wenn Bedingung erfüllt und Sprungart A = 0 oder 1 oder Bedingung nicht erfüllt und Sprungart A = 2 oder 3, weiter bei d), sonst
- c) Aufruf des nächsten Befehles
- d) wenn A = 1 oder 3,  $I7 := PZ + 1^{\circ}$
- e) wenn H = 2, Stopp, wenn Selektor "BS" gesetzt wenn H = 3, unbedingter Stopp
  - (werden durch "Start" übergangen)
- f) PZ : = a
- g) Aufruf des nächsten Befehles PZ

A = 1 oder 3 ermöglicht durch automatische Bereitstellung des um eine Adresseneinheit erhöhten Pseudobefehlszählers in 17 den Aufruf eines Systemunterprogrammes, die Rückkehr in das Hauptprogramme erfolgt durch einen Sprung mit Adresse 0000, M = 2 und 1 = 7. Wird 17 vom Unterprogramm verändert (z. B. durch Aufruf eines weiteren Unterprogrammes), muß die Rücksprungadresse vorher in eine Arbeitszel's umgespeichert werden. Die Rückkehr in das Hauptprogramme refolgt dann durch Substitution der Sprungadresse. Die Pseudosprungadresse 0000 führt zum Großen Eingabeprogramm, so daß Programmteile eingelesen oder System-Sofortbefehle abgearbeitet werden können. Ein Anwahlwechsel erfolgt dabei nicht. Die Rückkehr in das gespeicherte Systemprogramm erfolgt z. B. mit 1. KZ ";" (Sprung zu der in 17 gespeicherten Adresse).

#### Anmerkung:

AC=0-. entsteht niemals durch Rechenoperationen (Ausnahme: Addition 0-. + 0-.) oder Rechtsverschiebungen. Der Wert "0-." kennzeichnet intern die Satzmarke.

#### 3.3. Summenbefehle

Summenbefehle erlauben nicht nur die Einsparung von Befehlen durch Beibehaltung des Inhaltes von R und AC, sondern laufen vor allem wesentlich roscher ols die entsprechenden Standardbefehle ab. Summenbefehle werden nur mit Normalworten ausgeführt. Als Befehlsmodifikation ist nur die Adressenänderung zugelassen, und diese wirkt ausschließlich auf die Adressenstellen.

#### 3.3.1. Summenbefehl Addition

Codierung: 4 0 M I a1a2a:a1 2 4 1.

Ablauf:

- a) wenn M  $\geq$  2, a\* : = a +  $\langle I \rangle$ ; sonst a\* : = a
- b) (a\*) : = (a\*) + AC c) Aufruf des nächsten Befehles

#### 3.3.2 Summenhefehl Subtraktion

Codierung: 4 0 M I aia:aia; 2 4 2.

Ablauf:

- a) wenn  $M \ge 2$ ,  $a^* := a + \langle 1 \rangle$ ; sonst  $a^* := a$
- b)  $\langle a^* \rangle := \langle a^* \rangle AC$
- c) Aufruf des nächsten Befehles

#### 3.4. Sonderbefehle

Sonderbefehle werden nach der üblichen Befehlsmadifikation auf Maschinenbefehle zurückgeführt. Sie können mit dem Maschinenakkumulatorinhalt "O" oder als Verknüpfungen der Inhalte der Indexregister mit den adressierten Operanden angewiesen werden. Eine Interpretation der Operanden als Dezimalzahlen (Normalworte) erfolgt nur für positive Werte, da Maschinenbefehle eine Verschlüsselung negativer Werte in Komplementdarstellung voraussetzen.

Sonderbefehle sind durch t: größer oder gleich 4 gekennzeichnet. Sie dürfen die Spuren 7540–7577 und 7700–7777 als Arbeitsspuren benutzen. Der Inhalt dieser Spuren wird durch den Aufruf weiterer Sonderbefehle nicht verändert.

#### 3.4.1. Sonderbefehle ohne Beeinflussung der Indexregister

Struktur: 0 0 M I ajazasas bibibi.

Ablauf:

- a) b : = B 0000 0000 300.
- b) ac : = 0
- c) Ausführung b
- d) Aufruf des nächsten Befehles
- (b = Maschinenbefehl, ac = Inhalt Maschinenakkumulator)

#### 3.4.2. Sonderbefehle mit Beeinflussung der Indexregister

Struktur: 2 1 M I arazarar bibibi.

Ablant

- a) b := B 0000 0000 300.
- b) ac : =  $\langle I^+ \rangle$
- c) Ausführung b
- d)  $\langle I^+ \rangle := ac$
- e) Aufruf des nächsten Befehles

### 3.4.3. Liste ausgewählter Sonderbefehle

Die Anwendung nachstehender Sonderbefehle ist ohne Kenntnis der Maschinensprache möglich.

#### 3.4.3.1. Stoppbefehle

0 0 M I a1a2a3a4 4 2 0. unbedingter Stopp

0 0 M l a1a2a3a4 4 6 0. Stopp, wenn Selektor "BS" gesetzt

Da bei diesen Stopp-Bafehlen im Gegensatz zu den Stoppanweisungen im Standard-Sprungbefehl die Adresse in der Operationsregisteranzeige (Lampenfeld) angezeigt wird, ist eine Kennzeichnung der einzelnen Stopp-Stellen möglich. Die Adresse a hat keinen weiteren Einfluß, die Programmabarbeitung wird mit "Start" fortgesetzt.

#### 3 4 3 2 Löschhefehle

0 0 M I a1a2a3a4 5 4 0. Löschen Zelle

0 0 M I a1a2a3a4 7 4 0. Löschen Spur

Eine Spur beinhaltet die Adressen xx00-xx37 oder xx40-xx77. In "Löschen Spur" kann eine beliebige Zelle der Spur angegeben werden, es wird stets die gesamte Spur gelöscht.

#### 3.4.3.3. Ausgabe Zeichen

0 0 M I a1a2a3a4 4 3 6.

a stellt bei diesem Befehl keine Adresse, sondern die Schlüsselnummer des auszugebenden Zeichens dar. Der Befehl kann auch zur Anwahl eines Kanales benutzt werden:

a = 4700 Anwahl Kanal 0 4600 Anwahl Kanal 1

4500 Anwahl Kanal 2

Bei Ausgabe eines Zeichens erfolgt kein vorheriger Anwahlwechsel. Schlüsselliste siehe Tab. 1.

#### 3.4.3.4. Transport Indexregistereinheit nach a

2 I+M I grasasas 5 4 0.

Der Inhalt des Indexregisters  $l^\pm$  wird nach Zelle a transportiert, der Indexregisterinhalt bleibt erhalten.

### 3.4.3.4. Transport Indexregisterinhalt nach a

2 I+M I g1g2g3g4 5 1 1.

Der Inhalt von a wird nach I+ transportiert.

#### 3.4.3.6. Addition Spur

 $2 I+M I a_1a_2a_3a_4 7 1 1. (I+) := Summe Spur$ 

2 I+M I  $a_1a_2a_3a_4$  7 1 0.  $\langle I^+ \rangle$  : = Summe Spur +  $\langle I^+ \rangle$ 

Bei Auftreten negativer Zahlen oder bei Überlauf (dessen Anzeige unterdrückt wird) erfolgt nur eine formale Addition, z. B. zur Bildung eines Kontrollwertes.

#### 3.5. Übergang von der Abarbeitung von Systembefehlen zu Maschinenbefehlen und umgekehrt

Aus Zeitgründen ist oft die Einfügung von Maschinenbefehlsfolgen in Systemprogramme zweckmäßig. Besonders trifft das auf die Verwendung volltigender Standardunterprogramme (z. B. für elementare mathematische Funktionen) zu. Werden die Besonderheiten der Parameterbereitstellung des betreffenden Unterprogrammes beachtet, kann dieses mit dem Sonderbefehl

aufgerufen werden. Nach Abarbeitung führt das Unterprogramm zwangsläufig wieder in das Systemprogramm zurück. Soll der Maschinenakkumulatorinhalt ac nach Rücksprung in einem Indexregister I<sup>+</sup> gespeichert werden, muß

Wird das Maschinen-Unterprogramm nur von Systembefehlen aufgerufen, kann die Abspeicherung der Rücksprungadresse im UP entfallen, wenn als letzter Maschinenbefehl ein Sprung nach Zelle 7604 programmiert wird.

Ein Übergang von Systembefehlen zu Maschinenbefehlen ist auch mit dem Sonderbefehl

möglich.

Steht dann als letzter Maschinenbefehl in Zelle c: 0331 025., wird ab Zelle  $c+1^\circ$  die Abarbeitung der Systembefehle fortgesetzt.

Die Maschinenprogramme dürfen die Arbeitsspuren 7540–7577, 7640–7677 und 7700–7737 des Systemes benutzen.

Als Maschinenunterprogramm stehen in FIPS v zur Verfügung:

	Ansprungzelle	Rücksprungzell
Eingabe Oktalwort nach ac	0422	7745
Eingabe Adresse nach ac	0263	7655
Eingabe Dezimalwort nach ac	0713	7745
(Grenzwert wie bei 1. KZ = 3)		

Weitere UP würden eine unrationelle Parameterversorgung bedingen und sind deshalb nicht vorgesehen. Durch ein universelles Unterproaramm

0000 00 7602 270. PZ := 0 01 
$$>1^{\circ}<$$
 210. RS  $+$  1° 02 00 7750 240. 03  $>1^{\circ}<$  220. RS 04 00 335 000.

wird statt dessen nur das auf den UP-Aufruf folgende Wort als Systembefehl interpretiert (Eingobe im Satt ist dabei nicht zugelassen, bei Eingabe Wort darf "Sm" nicht auftreten). Bei wiederholtem Aufruf ohne dazwischenliegenden Übergang zur interpretierenden Abarbeitung kann das universelle UP bei Platz 0001 angesprungen werden. Das universelle UP kann auf beliebige freie Plätze gespeichert werden.

Damit können Systembefehle in ein Maschinenprogramm eingebaut werden.

le

#### 3.6. Programmierbeispiele

#### 3.6.1. Bestandsrechnung

Es sind von einem Lodstreifen jeweils Artikelgruppennummer, Menge (2 Kommastellen) und Einzelpreis (3 Kommastellen) einzulesen. Mengen und ausgerechnete Werte (2 Kommastellen) sind getrennt nach Artikelgruppen und insgesamt zu soldieren. Das Lochband wird mit einer Blockmarke abgeschlossen, danach sind die Summer je Artikelgruppe mit Satzausgabe 3 auf Lochband auszustanzen. Anschließend ist eine formale Kontrollsumme durch Spuraddition zu bilden und ebenfalls auszustanzen.

Vor Beginn des Arbeitsganges wird das entsprechende Lochband des Vortages eingelesen. Die Kontrollsumme ist zu prüfen, bei Fehler Stopp.

Die Gesamtsummen Mengen und Werte sollen als Doppelworte ständig gespeichert bleiben.

Die Gruppennummern liegen im Bereich 0-509. Wird eine größere Nummer erkannt, erfolgt deren Ausdruck und Stopp. Nach "Stat" werden Menge und Wert einer Sammelnummer 510 zugerechnet.

Das Programm ist relativ programmiert, der Beginn des Summenbereiches (Anfangsadresse A<sub>0</sub>) wird mit der 2. Leitadresse bezeichnet. Die Gesamtsummen werden relativ zur 3. Leitadresse auf den Plätzen

0 und 2 gespeichert.

- a) Lösdnen Speiderbereich vor Satzeingabe 3: 0000 02 41 0000 740. l 1 := A°, Lösdnen 1. Spur 0001 02 46 1740 000. l 6 := A + 1740° (dez. 992) 0002 00 61 0040 740. l 1 := l 1 + 40°, Lösdnen Spur i 0003 01 1 0002 267. Sprung, wenn nicht l 1 = l 6
- b) Eingabe Satz
   0004 02 3100 0000 245. Satzeingabe 3 über Leser 1
- c) Bildung Kontrollsumme 
  0005 02 2241 0000 711.  $11:=A^0, 12:=$  Summe Spur 
  0006 00 2261 0040 710.  $11:=A+40^\circ,$  12:=12+ Summe Spur 
  0007 01 1 0006 267. Sprung, wenn nicht 11=16
- d) Einlesen Kontrollsumme und Vergleich 0010 00 100 7766 255. I 6:= Kontrollsumme von Leser 1 0011 01 3002 0000 267. Sprung mit Stopp, wenn nicht I 2= I 6
- e) Bereitstellung max. Gruppennummer 0012 00 46 0775 000. I 6 : = 775° (dez. 509)
- f) Einlesen Gruppennummer, 0013 00 200 0001 255. Eingabe Nr. über Leser 2 nach I 1 0014 01 24 007. Sprung, der durch "Bm" übergangen wird
- g) Ausdruck und Korrektur bei Nr. größer 509 0024 01 1 0027 077. Sprung, wenn Nr. < 509 0025 00 700 0000 016. Ausgabe Nr. (nach WRZL) 0026 00 41 0776 460. bed. Stopp, Korrektur Nr. : = 510

```
h) Eingabe Menge und Wert mit Summenbildung
  0027 00 200 0000 035. Eingabe Menge M nach AC u. R
  0030 02 4021 0000 241. M (Nr.) : = M (Nr.) + M
                      351. Mges: = Mges + M
  0031 03
  0032 00 200 0000 015. Eingabe Preis nach AC
  0033 00 1300 0000 003. AC : = P X M, 3 Stellen-
                           abstreichungen, kaufm. Rundung
  0034 02 4021 1000 241. W (Nr.) : = W (Nr.) + AC
                   2 361. W<sub>ges</sub> : = W<sub>ges</sub> + W
  0035 03
                   13 007. Sprung zum Einlesen nächste Nr.
  0036 01
i) Ablauf nach Eingabe "Bm"
  0013 00 200 0001 255. Eingabe "Bm", weiter bei über-
                           nächstem Befehl
        02 3100 0000 206. Ausgabe Satz 3 auf Lochband
        02 2241 0000 711. I 1 := A°, Summieren 1. Spur in I 2
  0017 02 0046 1740 000. | 6 : = A + 1740°
  0020 00 2261 0040 710. 11 := 11 + 40^{\circ}, summieren
                           i.-te Spur in 12
  0021
               1 0020 267. Sprung, wenn nicht | 1 = | 6
  0022 00 100 7762 206. Ausgabe Kontrollsumme auf LB
  0023 01 3000 0000 007. unbedingter Stopp, nach "Start" erneu-
                           ter Ablauf des Programmes (z. B.
                           nächste Abteilung)
```

Die verwendeten Druckregister haben folgende Belegung:

7630 00 4. Ausgabe ohne "ZR" und Komma, SZ = "."

31 00 300 003. Ausgabe 3 Stellen ohne Komma und SZ

Im Anhang ist die Befehlsfolge noch einmal zusammenhängend dargestellt.

#### 3.6.2. Toleranzprüfung

Im Automaten werden fortlaufend ab 2. Leitadresse Sollinformationen gespeichert. Auf weiteren Lodhbändern stehen zugehörige Istwerte (gleiche Kommawerte), Positionen, die nicht belegt sind, werden durch "" und Angabe der Nummer der nächstfolgenden Position gekennzeichnet.

Die Bänder werden mit "Sm" abgeschlossen.

Ein Ausdruck von Soll- und Istwert, Prozentsatz und Positionsnummer erfolgt bei Abweichungen größer n% (Genauigkeit 1 Kommastelle, n= Parameter, gespeichert in 1.6).

Arbeitsspeicher ab 3. Leitadresse

```
0000 02 1100 0000 245. Eingabe Sollwerte (Satz 1)
               7761 540. I1: = 0
 01 00
  02 03
           200 0000 255. Eingabe Istwert oder ":"
  03
     01
                  6 007. Sprung nach Eingabe Istwert
           200 0001 255. I1: = neue Nr. (Adresseneinheit)
 04
     00

    Fortsetzung nach Eingabe ":" –

                  2 007.
     01
                 24 027. P (AC = 0)
  06
     01
 07
     02
            21 0000 222. D : = Istwert - Sollwert
          3300 7762 244. d : = | D / Sollwert |, 3 KoSt
  10
     00
             2 0022 077. P (d ≤ n)
     01
           721 0000 216. Druck Sollwert nach WRZL
  12
     02
           300 0000 216. Druck Istwert
          2300 0000 004. Istwert / Sollwert, 3 KoSt
  14
     00
           300 0000 026. Druck Prozent
  15
     00
  16
     00
                1740 436. Druck "%"
                 26 020, R : = 2" (als Füllwort)
  17
     01
               7761 214. AC : = 11/2º
     00
  20
           300 0000 026. Druck Nr.
  21
     00
  22
     00
            61 0001 000, I1: = I1 + 1°
                  2 007.
     01
                  7 017. P (AC = 0 + .)
  24
     01
  25
     01
          3000 0000 007. Stopp bei Sm
                123456-. Eingabe Miniwort für anderen Pro-
     3
  26
                         grammteil als Normalwort
           100 0026 055. Eingabebefehl für Füllwort
      51
                         nach h + 26°.
                     512. = 2^9
```

#### Druckregister:

7631 00 1200 006. 10 Stellen ohne Komma, SZ = "Tab"
32 00 301 003. 3 Stellen vor, 1 Stelle nach dem Komma,
SZ wirkungslos

#### 3.6.3. Inventurauswertung

Je Position soll Karteibestand, aufgenommener Bestand, Artikel-Nr. und bei Abweichung die Schlüsselnummer der Ursache im Satz eingelesen werden. Es sind, getrennt nach Schlüsselnummern der Ursache und Artikelgruppen, die Zahl der Positionen mit Abweichungen und die Differenzen zu summieren. Die Artikelgruppe ergibt sich aus der Artikelnummer durch Abstreichen der zwei letzten Stellen. Infolge des vorgegebenen Wertebereiches sind die Differenzsummen als Doppelworte und die Positionszahlen als Miniworte speichern. Der gespeicherte Bereich ist nach Eingabe aller Daten zu stanzen. Vor Beginn der Arbeit ist der entsprechende Streifen des vorhergehenden Durchlaufes einzugeben. Ab 2. LA sind die Summen zu speichern, die Arbeitszellen beginnen ab 3. LA. Die 4. LA gibt den Beginn des Speicherbereiches Artikelgruppe (AG) an. Das Ende des Summenspeicherbereiches ist durch die 6. LA (= 16) anzugeben.

Anmerkung: Dient der Lochstreifen nur der Zwischenspeicherung, kann ein beliebiger Speicherinhalt formal als Folge von Normalworten interpretiert und entsprechend schneller ausgestanzt (auch durch Satzausgabe) und wieder eingelesen (nur mit "Eingabe Wort" wegen Überlauf) werden, doch ist der Inhalt des Streifens dann nur durch den C 8205 lesbar. Hier wurde deshalb davon kein Gebrauch ge-

macht.

7630 00

```
0000
              141 0001 255. | 1 : = A + 1°, Einlesen 1. Wort
        02
        00
              321 7777 355. Eingabe Doppelwort
    02
        00
              361 0002 255. 11 := 11 + 2^{\circ}, Eing, Miniwort
                             als Normalwort oder Bm
    03
         01
                     1 007.
    04
        03
               47 0005 000. 17 : = Grenzwert für Eing. Satz
    05
             1200 0000 245.
                            Eingabe Satz oder Bm
        03
                    16 007.
    06
        01
              141 0001 106.
                             11:=A+1^{\circ}, Ausgabe
         02
                             1. Miniwort
                            Ausgabe 1. Doppelwort
         02
              100 0000 306.
         00
              361 0002 106.
                            11: = 11 + 2°, Ausgabe Miniwort
                            Ausgabe Doppelwort
     12
         00
              321 7777 306.
                1 0011 077.
                             P (11 ≤ 16)
    13
         01
                             Ausaabe Bm
                  3520 436.
     14
         00
     15
         01
             3000 0000 007.
                             Stopp
                     0 220.
                             R: = Karteibestand
    16
        03
                     1 252.
                             D: = aufgen. Best. - Karteibest.
    17
                     5 027
                             P(D = 0)
    20
        01
                     3 231. AC : = 2 Nr.
    21
        03
                     1 240. | 1 : = 2 Nr. (Adr. Einh.)
    22
         00
              200 0002 210. AG : = Artikelnummer/100
        03
    24
        00
                  7610 221. AC : = 2 AG (in 7610 steht der
                             Betrag von AC kleiner 232)
    25
         00
                     2 240. 12: = 2 AG (Adr. Einh.)
    26
         03
                     1 220.
                             R := D
    27
         02
                             D(Nr.) := D(Nr.) + D
               21 0000 351.
                             D(AG) := D(AG) + D
    30
        04
               22 0000 351.
     31
         01
                    35 220. R: = 1
               21 0001 151. Z (Nr.) : = Z (Nr.) + 1
     32
         02
    33
         04
               22 0001 151. Z (AG) : = Z (AG) + 1
     34
         01
                     5 007.
     35
                         1.
Druckregister:
```

4

# 4. Hilfsprogramme

Die Hilfsprogramme werden zur Fehlersuche beim Testen von Programmen, zum Vergleichen, Programmausschreiben und -stanzen benötigt. Bei der Abarbeitung erprobter Programme können sie z. B. als Arbeitszellen überschrieben werden.

#### 4.1. Ausdruck R dezimal

Mit den KZ "D 0" wird R dezimal entsprechend den im Druckregister 0 angegebenen Parametern ausgedruckt. AC muß sich als Doppelwort zwischenspeichern lassen (höchstens 13 Dezimalstellen). Anschließend ist mit der Eingabe 1. KZ über Tastatur fortzufahren.

Hilfsprogramme werden ab 7400 benötigt.

#### 4.2. Ausdruck PZ und AC

Die KZ \_D 2" bewirken einen Ausdruck der Adresse, die im Pseudobefehlszähler (Zelle 7600) gespeichert ist, und des AC ohne Zwischenraum und Komma. Wird anschließend eine Wartezelle w. eingetastet, wird das Pseudoprogramm, bei PZ beginnend, bis zur Wartezelle w abearebiette.

Rückkehr zur Eingabe 1. KZ durch H – G – R.

Hilfsprogramme werden ab 7500 benötigt.

#### 4.3. Bereichsausschreiben

Bei nicht gesetztem Selektor "SP" wird, beginnend mit der nach den Kennzeichen eingegebenen Adresse, fortlaufend die Adresse der Zelle und deren Inhalt ausgedruckt. Bei gesetztem Selektor wartet der Automat nach vollständigem Ausdruck auf die Eingabe einer neuen Anfangsadresse. KZ "D 3" bewirkt den oktalen Ausdruck des Zelleninhaltes, bei "D 4" muß nach der Adresse (ohne Wortmarke) noch wund D angegeben werden, erst dann foltg die Wortmarke. Der Zelleninhalt wird dann entsprechend W als Dezimalzahl interpretiert und mit den im Druckregister D stehenden Parametern ausgedruckt. Bei W = 3 (Doppelwort) wird natürlich nur jeder zweite Wert sinnvoll sein

Rückkehr zur Eingabe 1. KZ mit H - G - R (vgl. 6.11.).

Für "D 3" muß ab 7440, für "D 4" ab 7400 der Teil "Hilfsprogramme" abgespeichert sein.

#### 4.4. Ausdruck Zelleninhalt 7777 bzw. bz und ac

Mit KZ\_D 1" wird zunächst eine belanglose Adresse und anschließend der Inhalt der Zelle 7777 oktal ausgedruckt. Dies ist nur bei Abbeitung von Maschinenbefehlen interessont (siehe "Anleitung zur Programmierung in der Maschinensprache). Rückkehr zur Eingabe 1. KZ. Soll zu einem beliebigen Zeitpunkt Naschinenbefehlszähler bz und Maschinenbefklumulatorinhalt ac ausgedruckt werden, so ist mit HG-U-E zunächst der ac nach Zelle 17777 zu transportieren und an schließend mit G-M+E-M+E and G-M+E-M+E aus Ausdruckprogramm für bz und ac anzuspringen. Nach einem bedingten Stopp wird die Programmaborbeitung fortgesetzt.

Die Hilfsprogramme müssen ab Zelle 7500 gespeichert sein.

#### 4.5. Vergleichsprogramm

Das Vergleichsprogramm erfordert eine Eingabe mit Kennzeichen wie das Große Eingabeprogramm. Worte mit den 1. KZ 0, 3, 4, 8 oder

Punkt werden jedoch nicht abgespeichert, sondern mit dem abgespeicherten Inhalt verglichen. Bei Abweichungen erfolgt Ausdruck der Adresse, des eingelesenen und des abgespeicherten Inhaltes (letzter nur bei Inhalt ungleich Null). Da anschließend vor Fortsetzung der Eingabe kein Anwahlwechsel erfolgt, ist Leser 2 zu benutzen. System-Sofortbefelhe werden ausgeführt.

KZ "D 5" bewirkt oktalen und "D 6" dezimalen Ausdruck (Normalworte entsprechend den in "D 0" stehenden Parametern).

Benötigte Befehle: ab 7440 für oktalen Ausdruck

ab 7400 für dezimalen Ausdruck

#### 4.6. Bereichsausstanzen

Eingabebild: D8 a.e.

Es werden "21 a. 40" und triadenweise alle Zelleninhalte von a bis e–1?, anschließend ":" und "/" ausgestanzt. Somit können beliebige Speicherberiche so ausgegeben werden, wie sie vom Großen Eingabeprogramm wieder eingelesen werden (Oktalzahlen im Satz). Rückehr zur Eingabe 1. KZ. Das Programm ist ab Zelle 7340 gespeichert.

# 5. Herstellung eines Lochbandes

Dieser Abschnitt vermittelt keine neuen Kenntnisse. Es werden nur Hinweise zum Ablochen von Lochbändern zusammengestellt.

#### 5.1. Allgemeines

- Jedes Wort wird durch eine Wortmarke abgeschlossen, wenn es nicht selbst eine Marke darstellt.
- Innerhalb des Wortes können Ziffern, die wirkungslosen Zeichen (, ZR GB KB SPE IZ), die einer Null gleichwertigen Zeichen (WR NS WS + Leserstopp) und unmittelbar vor der Wortmarke ein negatives Vorzeichen stehen.
- Die Zeichenfolge "——" löscht den bereits eingegebenen Wortteil (darf nicht bei Leitadressen verwen det werden).
- Transportlochung ohne Informationslochung führt außerhalb des Vorspannes zu "Fehler Eingabe".

#### 5.2. Programmstreifen

- Die Adresse der Zelle, in die abgespeichert werden soll, wird nicht abgelocht.
- Die Eingabe von Worten oder S\u00e4tzen, bestehend aus einer Folge von Worten und einer Endmarke, wird durch die vorangestellten Kennzeichen, die selbst nicht mit abgespeichert werden, gesteuert.
- Die Abspeicherung erfolgt jeweils nach "Wortmarke" in aufeinanderfolgenden Zellen, solange keine 1. Leitadresse oder Relativadresse abgelocht wird.
- Das Zeichen ";" bzw. "Bm" außerhalb der Kennzeichen führt stets zur Eingabe 1. KZ ohne Veränderung des Abspeicherbefehles und wird insbesondere als Endmarke bei Satzeingabe verwendet.
- "Sm" (WRZL) bewirkt außerhalb der Kennzeichen eine Abspeicherung von "O-." und führt zur Eingabe 1. KZ.
- Durch Angabe einer Relativadresse k\u00f6nnen bereits abgelochte Programmteile \u00fcbersprochen werden, bei Vergleich erfolgt dann jedoch zun\u00e4chtst Ausdruck.
- Sätze von Dezimalzahlen können vor Ablochung der Endmarke durch "IS", "IB" oder "'" gelöscht werden, bei Vergleich erfolgt dann jedoch evtl. Ausdruck.
- "ZR" und "IZ" sind auch als Kennzeichen wirkungslos.
- Nicht belegte 1. KZ führen zur erneuten Eingabe 1. KZ. So können vor Ablochung jedes 1. Kennzeichens die Wagenoperationen Tabulator, WRZL, WR. ZL unbedenklich ausgeführt werden.
- System-Sofort-Befehle werden auch bei Programmvergleich ausgeführt.
- Eingaben durch System-Sofort-Befehle zerstören den Abspeicherbefehl, die folgende Dezimalzahl unterliegt den Regeln für Daten.
- 1. KZ ":" führt zum Verlassen der Programmeingabe (Ansprung Systemprogramm bei 17 = 7. LA).
- 1. KZ = 1 führt zum Verlassen der Programmeingabe, ebenso
   1. KZ = 5 (System-Sofort-Befehl), wenn ein Sprungbefehl folgt.

#### 5.3. Datenstreifen

Datenstreifen bestehen aus Dezimalworten oder Sätzen von Dezimalworten und enthalten keine Kennzeichen.

- Sätze von Dezimalzahlen können vor Ablochung der Endmarke nur dann durch Ablochung von "IS", "IB" oder "" gelöscht werden, wenn der Satz nur mit den Befehlen "Eingabe im Satz 1" oder "Eingabe im Satz 3" aufgerufen wird.
- Wird ein Satz nur mit "Eingabe im Satz 3" aufger
  üfen, können fehlerhafte Werte vor Lochung der Satzmarke auch mit "ra." (a —
  Nummer des fehlerhaften Platzes dezimal, die Z
  ählung beginnt
  mit 0) und richtiger Ablochung korrigiert werden. Anschlie
  ßend
  muß entweder das darauffolgende Wort oder erneut ":a." gelocht
  werden, nicht aber sofort die Satzmarke.
- "Sm" = WRZL beendet einen Dezimalsatz, und es wird gleichzeitig als letztes Wort "O-." abgespeichert.
- "Bm" beendet einen Satz mit anderer Wirkung im Programm als "Sm".
- "." darf nicht einen Satz abschließen, wenn dieser von einem Befehl "Eingabe im Satz 3" aufgerufen wird. In den anderen Fällen ist er der Blockmarke gleichwertig.
- Ziffern ungleich Null unmittelbar vor der Satzmarke führen zu fehlerhaften Programmlauf, wenn diese Marke durch "Eingabe Wort" eingelesen wird.

# 6. Allgemeine Regieanweisung

Diese Regieanweisung soll durch Zusammenstellung bereits erläuterter Fakten Hinweise zur Arbeit mit dem System FIPS v am Automaten geben. Sie ist durch spezielle Regieanweisungen zu den einzelnen Programmen zu ergänzen.

#### 6.1. Systemeingabe

- a) H G (Schalter "Halt" einrasten, generallöschen)
- b) Bahnsperren außer Spur 0 öffnen
- c) Einlegen bitweiser Streifen (0-277) in Leser i (i = 1 oder 2)
- e) H G R H
- f) Einlegen Systemstreifen (0-2277, 7340-7627) in Leser i
- g) (evtl.) Setzen Selektor "BS"
- h) Ki R Streifen wird eingelesen
  - wenn "BS" gesetzt, Stopp nach Eingabe 0-2277
- i) sollen Hilfsprogramme eingelesen werden, lösen "bS", sonst H-G-R
- k) Bahnsperren schließen

nach Einlesen des gesamten Streifens:

Automat steht im Grundzustand "Eingabe 1. KZ über Tastatur". Dieser Zustand kann bei aufgesprochenem System stets durch "H – G – R" erreicht werden und wird bei manuellen Eingriffen im allgemeinen vorausgesetzt.

#### 6.2. Systemkontrolle

B1 Nach Eingabe der Kennzeichen B1 rechnet der Automat einige Sekunden und geht bei einwandfrei abgespeichertem System wieder zur Eingabe 1 KZ, bei Fehler "Stopp". Zur Lokalisierung der Fehler kann der Systemstreifen mit Vergleichsprogramm eingelesen werden, unterhalb 2277 dürfen dabei nur die Arbeitszellen 2140 und 2147 ausgedruckt werden.

Erfolgen keine weiteren Ausdrucke trotz Fehleranzeige, ist der Systemstreifen beschädigt oder der Automat nicht funktionssicher.

Nach Ausschreiben fehlerhafter Zellen manuelle Korrektur über die Tastatur nach Offnen der entsprechenden Bahnsperren (siehe Bedienungsanleitung) oder erneute Systemeingabe.

#### 6.3. Ausschalten von "Textausgabe" bzw. "Division"

Werden die Systembefehle "Textausgabe" bzw. "Division" nicht benötigt, können die entsprechenden Änderungsstreifen eingelegt werden. Die Eingabe erfolgt nach 6.1. b), e), h) und k). Treten danach diese Befehle im Programm auf, wird Überlauf angezeigt. Die Systemkontrolle wird den geänderten Bedingungen angepaßt. Ohne Textausgabe kann ab 2240, ohne Division ab Zelle 2100 und ohne beide Befehle ab Zelle 2040 frei bis zum Hilfsprogrammteil bzw. bis 7537 verfüct werden.

Werden die obengenannten Befehle später wieder benötigt, braucht nur der Spezialstreifen "2000–2277 + Kontrolle" wie oben eingelesen werden. Das gleiche gilt bei versehentlicher Zerstörung dieser Plätze. In letzterem Fall brauchen jedoch die Bahnsperren nicht geöffnet werden.

### 6.4. Programmeingabe

Bei der Programmeingabe unterscheidet man zwischen absoluten Streifen, die alle Leitadressen enthalten und damit bezüglich des Speicherbereiches genau festgelegt sind, und relativen Streifen, bei denen durch manuelle Eingabe der Leitadressen der Speicherbereich für Haupstprogramm, Konstanten, Datenfelder und Unterprogramme erst zugeordnet wird. Vom Rechner gestanzte Programme sind setes absolut, während sie bei der Programmierung im allgemeinen relativ geschrieben werden. Sie können aber bereits vor dem Ablochen durch Zuweisung der Leitadressen zu absoluten werden.

## 6.4.1. Eingabe absolutes Programm

- a) Einlegen Lochstreifen in Leser i
  - b) H G R H Ki R

Programm wird eingelesen, nach Eingabe 1. KZ "/" bedingter Stopp, bei 1. KZ "e" Übergang zur manuellen Eingabe 1. KZ. "BS" kann durch Lösen des Selektors oder durch "Start" übergangen werden.

# 6.4.2. Eingabe relatives Programm

- a) H G R
  - 21 HLA. Eingabe 1. Leitadresse (Hauptleitadresse)
    - 22 NLA. Eingabe 2. bis 7. Leitadresse (Nebenleitadressen)

## 27 NLA.

Es ist der maximal verfügbare Speicherraum zu beachten!

b) weiter wie bei absolutem Programm

Treten auf dem Programmstreifen Sofort-System-Befehle zur Eingabe von Füllwörtern, Miniwörtern und Doppelwörtern auf, ist durch diese meist der Eingabekanal (vorzugsweise Kanal 1) vorgegeben.

#### 6.5. Programmvergleich

Mit Hilfe des Vergleichsprogrammes kann überprüft werden, ob die abgespeicherten Werte mit dem Inhalt des Lochstreifens übereinstimmen. Unmittelbar nach Programmeingabe können damit insbesondere Lesefehler der Lochbandabtaster erkannt werden, da eine völlig gleichartige Wiederholung von Fehlern sehr unwahrscheinlich ist. Empfehlenswert ist es außerdem, die Programmeingabe über Leser 1 und das Vergleichen über Leser 2 vorzunehmen. Bei Abweichungen der Daten mit 1. KZ 0, 3, 4, 8 oder Punkt erfolgt der Ausdruck der absoluten Speicherplatzadresse, des Lochband- und des Speicherplatzinhaltes unabhängig vom 1. KZ stets oktal oder stets dezimal. Alle anderen 1. KZ wirken wie bei Programmeingabe, insbesondere werden auch System-Sofort-Befehle ausgeführt. Deshalb sind derartige Befehle gemeinsam am Ende des Lochstreifens anzuordnen. Enthalten solche Eingabebefehle die Anwahl 1, bleibt der Automat bei abgeschaltetem Leser 1 im Eingabe-Halt stehen. Nach einem Ausdruck ist stets Kanal 2 angewählt. Wurde bereits vor dem Vergleich das Programm abgearbeitet, werden durch das Programm veränderte Zellen (Arbeitszellen) natürlich ebenfalls ausgedruckt, wenn deren Inhalt auf dem Streifen enthalten ist.

D - 5, wenn oktaler Ausdruck gefordert

D - 6, wenn dezimaler Ausdruck gefordert, weiter wie Programmeingabe, aber ohne "H - G - R"

### 6.6. Programmansprung

Ein Systemprogramm wird mit

angesprungen, wenn es mit dem in Zelle a gespeicherten Systembefehl beginnen soll.

### 6.7. Schrittweise Programmabarbeitung

Bei Ansprung mit

erfolgt vor Abarbeitung des in w gespeicherten Systembefehles Ausdruck von Pseudobefehlszähler PZ und Inhalt des Pseudoakkumulators AC. Ansähließend kann das Programm durch Eingabe einer neuen Wartezelle w, fortgesetzt werden oder zunächst mit H-G-R-D-3 bzw. 4 weitere Ausdrucke gefordert werden, dann Neuansprung des Programmes bei PZ erforderlich.

### 6.8. Uberlaufanzeigen

Die rote Lampe "FU" brennt.

Oberlaufanzeige wird verursacht durch:

- 1. Transport zum Hauptspeicher und
  - a) Überschreitung des durch die Wortlänge vorgegebenen Zahlenbereiches

b) modifizierten Adressen im Bereich des Systems

- Verschiebungen, wenn der zulässige Wert vor Verschiebung überschritten ist oder durch Linksverschiebungen der zulässige Bereich überschritten wird
- 3. Eingaben mit Überschreitung der Eingabebereiche
- 4. Eingabe von Ziffern nach Eingabe des negativen Vorzeichens
- 5. Erreichung der in 17 stehenden Abspeicheradresse bei Satzeingabe
- 6. Multiplikationsresultate außerhalb des Zahlenbereiches
- 7. Divisionsresultate außerhalb der Grenzen des Normalwortes
- 8. Eingabe K = 6 oder 7 oder 9 bei Programmeingabe

Bei 1.–6. steht in der Operationsregisteranzeige des Automaten im Operationsteil 000 und im Adreßteil PZ, bei 7. zur besseren Unterscheidung Operation 004 und Adresse 0000 und bei 8. alles Nullen.

Nach Überlauf muß das Programm erneut angesprungen werden.

#### 6.9. Korrektur falscher Plätze

# 6.9.1. Befehle und Konstanten (1. KZ 0, 3, 4, 8 oder Punkt)

21 HLA. Eingabe Hauptleitadresse

2i NLA. Eingabe erforderliche Nebenleitadresse

20 RA. Eingabe der Relativadresse des zu ändernden

Platzes

1. KZ (2. KZ) x. Eingabe berichtigtes Wort

Sind mehrere Plätze zu korrigieren, entfällt die erneute Eingabe der HLA und bereits eingegebener Nebenleitadressen, bei aufeinanderfolgenden Plätzen auch die Eingabe der Relativadresse. Liegen zwischen zu ändernden Plätzen einzelne Werte, die nicht geändert werden sollen, können diese mit KZ "" übergangen werden.

### 6.9.2. Änderung von Miniwort, Füllwort oder Doppelwort

Eingabe des Sofort-System-Befehles "Eingabe Wort nach Platz a1a2a3a4 über Tastatur"

x. Eingabe Dezimalwort
W: 0 - Füllwort, 1 - Miniwort, 3 - Doppelwort

Sind mehrere Plätze zu korrigieren, muß vor jedem Dezimalwort erneut ein Sofort-System-Befehl eingegeben werden. Miniworte können als Normalworte mit KZ 3 eingegeben werden, wenn das zugehörige Füllwort bzw. das auf dem vorhergehenden Platz stehende Doppelwort erst danach eingegeben wird.

### 6.10. Bereichsausstanzen

50 grazasas W 55.

Die Speicherplatzinhalte werden unabhängig von ihrer Interpretation im Programmablauf formal als Oktalzahlen ausgestanzt. Das anfallende Lochband dient der Zwischenspeicherung von Programm und evtl. Datenfeldern zwecks späterer erneuter Eingabe in den Automaten (absoluter Programmsteriefn).

# 6.11. Bereichsausschreiben oktal

Durch formales Ausschreiben der Speicherplatzinhalte als Oktalzahlen wird die Basis für ein späteres Vergleichen geschaffen. Die Bedeutung von Maschinen- und Systembefehlen ist aus dem Ausdruck erkennbar, die Umrechnung in Dezimalzahlen ist jedoch nicht ohne weiteres mäalich.

Ausgabebild:

gaga xxxx xxxx xxx

Eingabe- verschl.	5	Zeichen KB GB	L	Ausgabe- verschl.
0000		0 #	1	020X 001X 002X 023X 004X
0002	1977	2 "	L	002X
0003		14 [	1	004X
0005		5 >	L	1 025 X
		97 *	1	026X 007X
0010		8 ~	I	010X
0011	10		14	031 X 032 X
0013	13	lesersionn	1	013X
0014	1	\$ NS &	1,	034X
0016	5	15	1	015 X 016 X
0017	1	1		0.37X
0020	100	+ =	1	040X
0022	als	b B	12	061X 062X 043X
0023	1	C C	14	043X 064X
0024	2000	e E	L	DIEX
0026	19,13	f F	1	046 X 067 X
0030		In H	1 2	070 X
0031	10	1 /	L	051 X
0033	3		1	052 X 073 X
0034		WS		054X
0036	15	IB	10.021	076 X
0037	15	GB	1	054 X 075 X 076 X 057 X 100 X 121 X 122 X 103 X 124 X
0041	13	I J	L	121 X
		KK	14	122 X
0044		m M	L	124 X
0045		2 2	1 4	105 X
0047		D P	L	127 X
0050		9 8	14	124 X 105 X 106 X 127 X 130 X 111 X 112 X 133 X
0052	1	WR		112 X
0054		Lo 1		133 X
0055	5	Lo A		135 X
0057	5	KB	14	177 X
0060	5	1, 3	14	160 X
0062		5 5	12	133 X 114 X 135 X 136 X 137 X 160 X 141 X 142 X 163 X
0063	1	t, T	14	163 X
0065		V	1 1	165 X 165 X 166 X 147 X
0066		m W	14	166 X
0070		ŷ Ŷ	L	150 X
0071		Z 71 Z		150 X 171 X 172 X 153 X 174 X 155 X 156 X
0073	5	2 ?	14	153 X
0074	5	TOD / WM*	14	174 X 155 X
0076		Lo 2	1	165 X 166 X 147 X 150 X 171 X 172 X 153 X 153 X 155 X 156 X 157 X
	5 5 5	WRZLISm		272 X 352 X 377 X
0032 0072			16	
	Verschl.    2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000   2000	verschi	Versch    5   KB   GB	Versch    5   KB   GB   L

S Zeichen stellt Eingabeholtbefehl in Sprung um L Zeichen kann mit der SE 5L C 8008 gelocht werden

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :+ -		00 01 02 03 04 05 06 07 10 11 15 20 33 40 60 61 74
a b c d e e f g g h i i i i i k l m n o o p q r s t u v v w X X X X Z R Tab WRZ Z L G B K B K B	A B C D E F G H - J K L M N O P O R S T U V Š X Y Z	21 22 22 23 24 25 26 27 30 31 41 42 43 44 45 45 63 64 65 66 67 70 71 12 75 32 32 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

# I. Standardbefehle

٧	S	М	1	Adresse	W	I	0	Leerbefehl	
						1	Addition		
					2	Subtraktion			
						3	Multiplikation	1000	
							4	Division	
0	AW				T+	19		Wort	
1					2	4	5	Eingabe	Satz 1
3									Satz 3
0					W				Wort
1	1 3			2	D	6		Satz 1	
3							Ausgabe	Satz 3	
2					0	0			Text
Н	0				A	В	7	Sprung	

# II. Summenbefehle

_	_								
4	0	M <sup>+</sup>	1	Adresse	2	4	2	Summenbefehl	Addition Subtraktion

# III. Sonderbefehle (Auswahl)

0	0 0 M				,	2	0	unbedingt
O O W	'	Markierung	4	6	U	Stopp bedingt		
	A		5	4		Zelle		
		Adresse	7	4	0	Löschen Spur		
				4	0	7	Sprung i. MaschPr.	
			4	2	7	UP-Spr. i. MaschPr.		
				SchlNr.	4	3	6	Ausgabe Zeichen
2	2 1+		Adresse	5	1	1	$\langle l^+ \rangle := \langle a \rangle$	
				5	4	0	$\langle a \rangle := \langle l^+ \rangle$	
			⟨I <sup>+</sup> ⟩ : = Summe Spur					
					7	1	0	$\langle I^{+} \rangle :=$ Summe Spur $+ \langle I^{+} \rangle$

- Sprungart
  - Sprung, wenn Bedingung B erfüllt 0
  - wie 0 und 17: = PZ + 1°
  - 2 Sprung, wenn Bedingung B nicht erfüllt
  - 3 wie 2 und 17 : = PZ + 1°
- AW Anwahl bzw. SW-Wagenoperation vor Eingabe und Ausgabe
  - AW Tastatur Ausgabe "Punkt" 0
  - AW Leser 1 u. Stanzer 5 verboten
  - Ausgabe "Tab" 2 AW Leser 2 u. Schreibw. 6
  - 3 Ausgabe "WRZL"
    - wirkunaslos
- Sprungbedingung
  - 0 unbedinat Selektor "SP" gesetzt
    - AC 2 0 5  $\langle 1 \rangle = 0$ AC = 0 oder 0-6 (1) = 16
    - AC S O (1) < 16
- D Nr. des Druckregisters, das die Druckparameter enthält:


#### 0 0 Z, ON

- Verschiebeanweisung (nur vor Ausgabe Wort wirksam)
- S Stellenzahl der Verschiebung V
- 7 Zahl der Stellen vor dem Komma (für Z > 9 oktal codieren)
- N Zahl der Stellen nach dem Komma (0-8)
- SZ Schlußzeichen
  - SZ = 5: Ausgabe "ZR", wenn AC ≥ 0 sonst SZ wie AW
- Halt vor Sprungausführung (bei nicht ausgeführtem Sprung wirkungs-H
  - los) kein Stopp 0
  - Stopp, wenn Selektor "BS" gesetzt
  - 3 Stopp
- Nr. des Indexregisters für Befehlsmodifikation und Sprungbedingung
- Nr. des Indexregisters bei Abarbeitung von Sonderbefehlen
- M Befehlsmodifikation.
  - 0 keine Modifikation 4 Registertransport
    - Substitution 5 1. dann 4
  - 2. dann 4 2 Anderung 6
  - 1. dann 2. dann 4 3 1, dann 2
- M+ Befehlsmodifikation bei Summenbefehlen
  - keine Modifikation
  - 2 Adressenänderung
- Stellenzahl bei dezimaler Verschiebung
- Transportanweisung (entspr. W)
- - 0 kein Transport (a) : = AC nach Op und V
  - $AC := \langle a \rangle \text{ vor Op und V}$ 5 1 und 4
  - 2  $R := \langle a \rangle$  vor Op und V 2 und 4 6
  - 1 und 2 und 4 3 1 und 2

- T+ Transportanweisung bei Eingabe Wort
  - 1 Eingabe Wort nach AC
  - 3 1, dann R : = AC
  - 1, dann (a) : = AC entspr. W
  - 7 1, dann R := AC, dann  $\langle a \rangle := AC$  entspr. W
- V Verschiebeanweisung um S Dezimalstellen
- O Rechtsverschiebung ohne Rundung
- 1 Rechtsverschiebung mit kaufmännischer Rundung
  - 2 Linksverschiebung
- 3 Linksverschiebung und Betragsbildung
- W Wortlänge bei Transporten von und zu dem Hauptspeicher
  - 0 Füllwort  $0 \le x < 4096$
  - 1 Miniwort óstellia
  - 2 Normalwort 9/10stellig
  - 3 Doppelwort 13stellig
    - 1 Füllwort + 1 Miniwort / 1 Zelle
    - 1 Doppelwort + 1 Miniwort / 2 benachb. Zellen

	Programm-Nr. 0 Beispiel Bestand														ng	Blatt 1 von 1		
														Bemerkungen:  2. LA Anfang Speicherbereich Mengen und Werte nach Gruppen soldiert 3. LA Gesamtsumme				
															R	AC		
00	02			4	1		0	0	0	0		7	4	0			11: = A°, Lö 1. Spur	
01	02			4	6		1	7	4	0		0	0	0			16: = A + 1740°	
02	00			6	1		0	0	4	0		7	4	0			11: = I; + 40°, Lö. Spur	
03	01				1		0	0	0	2		2	6	7			Sprung bei 11 + 16	
04	02	3	1	0	0		0	0	0	0		2	4	5			Satzeing. 3 über Leser 1	
05	02	2	2	4	1		0	0	0	0		7	1	1			11: = A°. 12: = Summe	
06	00	2	2	6	1		0	0	4	0		7	1	0			$11:=A+40^\circ$ , Summier	
07	01				1		0	0	0	6		2	6	7			Sprung bei 11 ± 16	
10	00		1	0	0		7	7	6	6		2	5	5			16: = Kontrollsumme	
11	01	3	0	0	2		0	0	0	0		2	6	7			Stopp bei 12 ± 16	
12	00			4	6		0	7	7	5		0	0	0			16: = 775° (dez. 509)	
13	00		2	0	0		0	0	0	1		2	5	5			11: = Nr. v. Leser 2	
14	01		П	П					2	4		0	0	7				
15	02	3	1	0	0		0	0	0	0		2	0	6			Ausgabe Satz 3 auf LB	
16	02	2	2	4	1		O	0	0	0		7	1	1			I1: = A°, summieren	
17	02	0	0	4	6		1	7	4	0		0	0	0			16:= A + 1740°	
20	00	2	2	6	1		0	0	4	0		7	1	0			$11 := 11 + 40^{\circ}$ , summ.	
21	01		П		1		0	0	2	0		2	6	7			Sprung bei 11 ± 16	
22	00	0	1	0	0		7	7	6	2		2	0	6			Ausg. Kontrollsumme	
23	01	3	0	0	0		0	0	0	0		0	0	7			unbed. Stopp	
24	01				1		0	0	2	7		0	7	7			Sprung bei Nr. ≤ 509	
25	00	-	7	0	0		0	0	0	0		0	1	6			WRZL, AusgNr.	
26	00			4	1	1	0	7	7	6	1	4	6	0			bed. Stopp, Nr. : = 510	
27	00		2	0	0	1	0	0	0	0		0	3	5	М	М		
30	02	4	0	2	1		0	0	0	0	-	2	4	1	М	М	M(Nr.) := M(Nr.) + M	
31	03					1					-	3	5	1	М	M ges.		
32	00		2	0	0	1	0	0	0	0	-	0	1	5	М	P		
33	00	1	3	0	0		0	0	0	0		0	0	3	М	W	kaufm. Rundung	
34	02	4	0	2	1	+	1	0		0		2	4	1	М	W	W (Nr.) : = W (Nr.) + W	
35	03					1				2	1	3	6	1	W ges.	W ges.	,,	
36	01								1	3			0	7		9-01	z. Einlesen Nr.	
37					H	+	-				-							
Bearb	Bearbeiter:						Geprüft:								Stand:			





VEB KOMBINAT ZENTRONIK Rechenelektronik Meiningen, Sitz Zella-Mehlis DDR - 606 Zella-Mehlis Deutsche Demokratische Republik

Exporteur: BUROMASCHINEN-EXPORT GmbH. DDR - 108 Berlin 8 Friedrichstraße 61